

PHILIPS

Fer vapeur

Azur Performer Plus

Vapeur 50 g/min, effet pressing
200 g

Semelle T-ionicGlide

Arrêt auto + système
anticalcaire

2 600 W



GC4521/20



Plus rapide, plus simple et plus pratique

Avec notre semelle offrant la meilleure glisse à ce jour

Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Le système anticalcaire Quick Calc Release, notre semelle 5 étoiles offrant une glisse exceptionnelle et l'arrêt automatique du fer se combinent pour permettre un repassage optimal, en toute simplicité.

Rapide et puissant

- 2 600 W pour une montée en température rapide et des performances irréprochables
- Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis
- Jusqu'à 200 g d'effet pressing

Glisse facile sur tous les tissus

- T-ionicGlide : notre meilleure semelle 5 étoiles

Un repassage sûr

- Self-Clean pour un détartrage efficace
- Le fer s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Fonction Quick Calc Release pour éliminer le calcaire de votre défroisseur

Repassage agréable

- Contrôle automatique de la vapeur pour apporter à chaque vêtement la vapeur qui lui convient
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales
- Poids optimal, pour une meilleure maniabilité



asimpleswitch.com

Points forts

2 600 W pour une montée en température rapide



2 600 W pour une montée en température rapide et des performances irréprochables.

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min



Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Jusqu'à 200 g d'effet pressing



Vous pouvez utiliser l'effet pressing pour le défroissage vertical et les faux plis tenaces.

Self-Clean



En complément du collecteur de calcaire intégré, la fonction Self-Clean de la semelle éliminera les dépôts de calcaire les plus

tenaces. Une semelle propre assure une meilleure production de vapeur, pour un repassage optimal.

Arrêt automatique



Le fer vapeur s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Il s'éteint au bout de 8 minutes lorsqu'il repose sur son talon et au bout de 30 secondes s'il est posé sur sa semelle ou sur les côtés.

Contrôle automatique de la vapeur



Le contrôle automatique de la vapeur sélectionne pour vous la quantité de vapeur qu'il vous faut. Vous n'avez plus qu'à sélectionner la température qui convient au vêtement à repasser.

Pointe Triple Précision



La pointe du fer Azur Performer de Philips est ultra-précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple

Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.

Poids optimal



Le fer bénéficie d'un poids optimal pour être manié sur n'importe quel vêtement, ce qui simplifie le repassage et vous permet d'alterner facilement entre les positions à plat et sur le talon.

Fonction Quick Calc Release



La fonction Quick Calc Release est le moyen le plus simple d'éliminer le calcaire de votre fer. Elle garantit un débit vapeur puissant pendant de nombreuses années.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: T-ionicGlide
Débit vapeur continu: 50 g/min
Effet pressing: 200 g
Défroissage vertical
Spray
Alimentation: 2 600 W
Vapeur ionique DeepSteam
Vapeur réglable

Repassage agréable

Longueur du cordon: 2 m

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau: 300 ml
Remplissage et vidange de l'eau: Trappe à ouverture latérale
Système stop-gouttes
Manche antidérapant
Arrêt automatique
Range-cordon: Cordon à clip
Longueur du cordon d'alimentation: 2 m

Accès aux zones les plus délicates: Pointe Triple Précision
Remplissage rapide et facile

Développement durable

Réglage ECO: 20 % d'économie d'énergie

Système anticalcaire

Solution anticalcaire: Auto-nettoyant Quick Calc Release

