

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare Silence

Druk max. 6,5 bar

Stoomstoot van max. 350 g

Draagvergrendeling

Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter



GC9550/02



Ultrasnel en stil strijken

Ultrasnel en stil strijken

U kunt nu strijken in de kamer terwijl u TV kijkt met de rest van het gezin, zonder dat u last hebt van lawaai. Het PerfectCare Silence-stoomstrijkijzer van Philips strijkt krachtig met stroom zonder lawaai.

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Silent Steam-technologie: krachtige stoom met minimaal geluid
- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Snel en krachtig strijken

- Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur
- Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing
- Druk tot 6,5 bar
- Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter, max. twee uur strijken
- De nieuwe SteamGlide-zoolplaat is topkwaliteit van Philips
- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
- Stoomstoot tot 350 g



asimpleswitch.com

Kenmerken

Silent Steam-technologie



U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters voor een vermindering van het stoomgeluid en met een geluiddempend platform om het geluid van de pomp in de voet te verminderen.

OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.

Easy De-Calc



Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de

stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

Nieuwe SteamGlide-zoolplaat



De nieuwe SteamGlide is de beste zoolplaat van Philips: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Draagvergrendeling



De stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes

laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Automatische uitschakeling



Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

Druk tot 6,5 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: [Energieverbruik](#), [Verpakking](#), [Schadelijke stoffen](#), [Gewicht](#), [Recycling](#) en [Levensduur](#).

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

OptimalTEMP-technologie

Druk: Tot 6,5

Stoomstoot: 350 g

Zoolplaat: SteamGlide

Veilige standaard

Variabele stoominstellingen

Verticaal stomen

Regeling stoomuitvoer

Stoomtip

Vermogen: 2400 W

Gebruiksvriendelijk

Opwarmtijd: 2 min.

Elk moment bij te vullen

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergsysteem: Draagvergrendeling

Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde

Capaciteit waterreservoir: 1500 ml

Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir, Extra grote vulopening

Netsnoerlengte: 1,8 m

Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte

Lengte van de slang: 1,7 m

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Duurzaamheid

Energiebesparingsmodus

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater

Calc-Clean-oplossing: Easy De-calc

Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 5,1 kg

Afmetingen van het product: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Afmetingen van de verpakking: 33,5 x 30,5 x 49,1 cm

Voltage: 220 - 240 volt

