# **PHILIPS**

Plancha con generador de vapor

# **SpeedCare**

Presión máxima de la bomba de 4,8 bares

Golpe de vapor de 170 g

Bloqueo de seguridad

Depósito de agua fijo de 1,2 l







GC6630

# Planchado más rápido y sencillo\*\*

con el doble de vapor\*\* que una plancha de vapor

El generador de vapor Philips SpeedCare ofrece más vapor que una plancha, lo que ayuda a acelerar el planchado. Disfruta de más tiempo de calidad con tus seres queridos reduciendo el tiempo de planchado gracias a la plancha con generador de vapor Philips SpeedCare.

# Planchado potente y rápido

- · Presión máxima de la bomba de 4,8 bares
- · Vapor continuo de hasta 110 g/min
- · Depósito de agua de 1,2 l con llenado en cualquier momento
- · Punta de precisión triple para una visibilidad y un control óptimos
- · Bloquea la plancha de forma segura en la estación base
- · Se apaga automáticamente para mayor seguridad y ahorro de energía
- · Sistema inteligente Calc Clean con recordatorio de sonido y luz
- · Listo para usar en 2 minutos con rellenado ilimitado
- · Tamaño compacto y peso ligero para guardar fácilmente

# Destacados

# Vapor listo en 2 minutos



El vapor está listo en 2 minutos y puede rellenarse en cualquier momento durante el planchado.

### Depósito de agua de 1,2 litros



El generador de vapor SpeedCare tiene un depósito de agua con capacidad de 1,2 l que te permite planchar durante más de 1 hora y ayuda a reducir la frecuencia de llenado en el caso de coladas grandes. Su tecnología también te permite rellenar el depósito de agua sin tener que enfriar el aparato durante 2 horas para poder hacerlo.

# Punta de precisión triple



La punta de esta plancha de Philips es precisa de 3 formas: tiene una punta afilada, una ranura para botones y un diseño estilizado de la boquilla. La punta de precisión triple te permite llegar incluso a las zonas más difíciles, por ejemplo, alrededor de los botones y entre los pliegues.

### Tamaño compacto y peso ligero



La revolucionaria tecnología ProVelocity nos ha permitido reducir más que nunca el tamaño de la plancha con generador de vapor. El compacto generador de vapor se adapta fácilmente a la tabla de planchar, por lo que el planchado resulta más cómodo. Además, el generador de vapor ocupa mucho menos espacio al guardarlo.

# Sistema Calc Clean inteligente



El sistema inteligente Calc Clean consiste en una función de eliminación de la cal y limpieza para proteger la plancha con generador de vapor. Tras aproximadamente 10 horas de planchado, recibirás un recordatorio con luz y sonido para realizar el proceso de eliminación de cal en el generador de vapor. El recipiente de la función Calc Clean te proporciona un proceso cómodo, ya que puedes apoyar la plancha en él sin necesidad de sostenerla. Una vez realizado el proceso de limpieza, se recoge el agua sucia en el recipiente y tu plancha con generador de vapor vuelve a estar lista para su uso.

# Bloqueo de seguridad



El generador de vapor se suministra con un bloqueo para transporte de seguridad. Puedes bloquear la plancha de forma segura en la base, para que sea más segura, lo cual reduce el riesgo de tocar la suela caliente. También puedes transportar el generador de vapor fácilmente.

### Salida de vapor continuo



Cuanto más vapor hay, más rápido es el planchado. La exclusiva tecnología de las planchas con generador de vapor de Philips proporciona un vapor potente para un planchado más fácil, bueno y rápido.

# Desconexión automática



La función de apagado de seguridad apaga automáticamente el aparato si no se utiliza durante unos minutos para ahorrar energía.

# Presión máxima de la bomba de 4,8 bares

Cuanto más vapor hay, más rápido es el planchado. Se genera un vapor potente de forma continuada que penetra en el interior de las prendas para un planchado más rápido y mejor. La potencia de vapor se puede regular de forma que se ajuste a tus necesidades.

# Especificaciones

#### **Accesorios**

Depósito Calc Clean

# Limpieza de la cal

Recordatorio para limpiar la cal Solución para la limpieza de la cal: Smart Calc Clean

Se recomienda usar agua filtrada Apta para agua del grifo

### Fácil de usar

Cable giratorio: Cable con giro de 180 grados Recogecable: Clip para el cable Tiempo de calentamiento: 2 min Longitud de la manguera de vapor: 1,6 m Compartimento de la manguera: Compartimento para guardar la manguera Longitud del cable de alimentación: 1,8 m Llenado en cualquier momento Apagado de seguridad Solución de almacenamiento: Bloqueo de

Ultraligera y cómoda

seguridad

Capacidad del depósito de agua: 1200 ml Llenado y vaciado de agua: Entrada de agua extragrande extragrande, Abertura de llenado grande

# Eliminación de arrugas rápida y potente

Vapor continuo: 110 g/min. Potencia: 2400 W

Suela: SteamGlide de cerámica Golpe de vapor: 170 g Control de salida del vapor

### Vapor vertical

Presión: Presión máxima de la bomba de 4,8 bares

# **Especificaciones técnicas**

Voltaje: 220 - 240 V

### **Peso y dimensiones**

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 26,4 x 30,3 x 40,4 cm
Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 19,8 x 21,7 x 34,6 cm
Peso de la plancha: 1.1 kg
Peso de la plancha + base: 2,6 kg

#### **Servicio**

2 años de garantía mundial

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos. Fecha de emisión 2019-02-12 Versión: 4.1.1

EAN: 08 71010 37546 19

www.philips.com

