

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

Marathon Ultimate

Alerji filtresi

2,2 L NanoClean

SuperTurbo fırça

FC9923/07



2400 W gücündeki bir elektrikli süpürgeye daha fazla toz toplar*

Etrafı kirlenmeden toz boşaltma

Yeni Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge, üstün temizlik performansı sunar. PowerCyclone 7, havayla tozu olağanüstü bir performansla ayırır. TriActiveMax başlık ise tüm zeminlerde mükemmel performans gösterir.

Üstün performans

- Sert zeminlerde üst düzey performans
- PowerCyclone 7 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü
- Çok Amaçlı başlık
- Halılardaki evcil hayvan tüylerini temizlemek için SuperTurbo Fırça
- %99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre

Etrafı kirlenmeden toz boşaltma

- Etrafı kirlenmeden toz boşaltma için NanoClean Teknolojisi
- Kontrollü boşaltma için Ekstra Ergonomik Toz Haznesi

Zahmetsiz temizlik

- Ulaşması zor yerler için ayarlanabilir, uzun başlık



asimpleswitch.com

Özellikler

Sert zeminlerde üstün toz toplama



Bu ürün, sert zeminlerde üst düzey temizleme performansı sunar: %100 toz toplama!

PowerCyclone 7



PowerCyclone 7 teknolojisinin aerodinamik tasarımı, 3 etkili adımla hava direncini en aza indirir ve olağanüstü temizlik performansı sağlar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde hava PowerCyclone'a yüksek hızla girer. 2) Eğimli hava geçişi havanın siklonik hazne içindeki yukarı yönlü hareketini anında hızlandırır. 3) Siklonun üstündeki çıkış kanatları etkili bir şekilde tozu havadan ayırır.

TriActiveMax başlık



TriActiveMax başlık, zemine kusursuz bir şekilde yapışarak ve tek seferde üç temizlik işlemi uygulayarak yerleri tertemiz yapar: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe

açar. 2) Öndeki geniş ağız büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan köşelerin kusursuz bir şekilde temizlenmesini sağlar.

SuperTurbo Fırça



SuperTurbo Fırça halılardaki evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde temizler.

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre



Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az %99,95'ini hapsederek temiz ve alerjik malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

NanoClean Teknolojisi



Bu yenilikçi teknoloji tozun dağılmasını önlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Toz havada asılı kalmaz; toz haznesinin dibinde birikir. Hazne açıldığında toz dağılmaz.

Ekstra Ergonomik Toz Haznesi



Haznenin yan kısmı, uca benzer bir şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle toz etrafa dökülmeden, kontrollü bir şekilde boşaltabilirsiniz.

Ekstra uzun erişim alanı

Hassas performans için ayarlanabilir fırçaya sahip uzun başlık, yüksekteki rafları veya dolapların üst kısımlarını temizlemenize yardımcı olur.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Performans

Hava akımı (maks.): 27 l/s
Yıllık enerji tüketimi: 26,7 kW·s
Giriş gücü (IEC): 650 W
Ses gücü seviyesi: 75 dB
Vakum (maks.): 17 kPa

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 11 m
Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
Kordon uzunluğu: 8 m
Boru tipi: Alüminyum 2-P teleskopik boru
Tekerlek tipi: Lastik
Boru bağlantısı: SmartLock
Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Tasarım

Renk: Titanyum

Filtreleme

Toz kapasitesi: 2,2 L
Boşaltma filtresi: HEPA13 filtre
Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre

Başlıklar ve aksesuarlar

Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı,
2'si 1 arada fırça/küçük başlık
Ek başlık: Sert zemin başlığı, SuperTurbo fırça
Ekstra aksesuarlar: Uzun başlık
Standart başlık: TriActiveMax başlık

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (UxGxY): 506 x 310 x 317 mm
Ürün ağırlığı: 6,2 kg
Ambalaj boyutları (UxGxY): 595 x 400 x
352 mm

