

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Ultimate

Usisava 99,9 % prašine

900 W

4 l



FC8956/09



Potpuna učinkovitost za dubinsko čišćenje

TriActive LED tehnologija otkriva skrivenu prašinu

Inovativni Performer Ultimate tvrtke Philips naš je najnapredniji usisavač s vrećicom.

Napredno dubinsko čišćenje

- Intuitivni digitalni zaslon za najbolju učinkovitost
- Priložena dodatna oprema za brzo i temeljito čišćenje
- Daljinska kontrola na drški ErgoGrip s ugrađenim kontrolnim gumbima
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- 30 % reciklirane plastike

Antialergijski

- Antialergijski filter zadržava >99,9 % čestica i posjeduje ECARF certifikat
- s-bag za izuzetno dugotrajan rad hvata još više sitne prašine

Optimalne radne značajke

- Tehnologija AirflowMax za kontinuiranu veliku usisnu snagu
- Automatsko uključivanje/isključivanje za usisnu snagu samo onda kad vam je potrebna
- CarpetClean za učinkovito čišćenje mekih podova
- TriActive LED za dubinske rezultate čišćenja

Nevjerojatni rezultati



Istaknute znač.

Intuitivni digitalni zaslon



Intuitivni digitalni zaslon prikazuje relevantne informacije, osiguravajući najbolje radne karakteristike usisavača: – 4 postavke čišćenja – Indikator napunjenosti vrećice za prašinu – Indikator automatskog uključivanja-isključivanja

Priložena dodatna oprema



Priložena dodatna oprema uključuje: – Nastavak za uske površine kojim možete doseći uže prostore pogodan je za čišćenje uz rubove podnih lajsni i drugih teško dostupnih mjesta, primjerice otvora. – Nastavak za usisavanje namještaja s malom, plošnom glavom, velike usisne snage; ovaj dodatak pogodan je za površine od tkanine.

Daljinska kontrola na drški



Zahvaljujući ergonomskom daljinskom upravljaču, postavke snage su vam pod prstima tako da možete jednostavno odabrati željenu snagu i prilagoditi je vrsti poda, za učinkovitije usisavanje. Druga prednost daljinskog upravljača u tome je što ne morate posezati za

glavnom jedinicom, zbog čega je čišćenje jednostavnije no ikad, bez kompromisa po pitanju pokretljivosti.

Meka četka nadohvat ruke



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju i ravnim površinama.

Antialergijski filtar



Europska organizacija za istraživanje alergija ovom je usisavaču dodijelila antialergijski certifikat. Ispušteni zrak pročišćen je od 99,95 % alergena što uključuje pseću i mačju dlaku, pelud i grinje čime se podržava kućanstvo bez alergija.

s-bag Ultra Long Performance



Vrećica za prašinu s-bag® Ultra Long Performance razvijena je kako bi pružila optimalne značajke čišćenja usisavačem. Ova vrećica za prašinu pruža usisavaču ekstremnu snagu usisavanja tijekom cijelog trajanja vrećice.

Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax dugo održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Aut. uk./isk.



Inteligentna značajka za uključivanje-isključivanje automatski uključuje usisavač kad ga koristite, a isključuje ga kad se ne koristi



5 godina jamstva

Pet godina jamstva na motor Registrirajte proizvod na philips.com/welcome unutar 3 mjeseca od kupnje kako biste besplatno dobili 5 godina jamstva za motor!

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ulazna snaga (maks.): 900 W
Protok zraka (maks.): 35 l/s
Ulazna snaga (IEC): 750 W
Razina snage zvuka: 75 dB
Usisna snaga (maks.): 220 W
Usisavač (maks.): 15 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 11 m
Ručka za nošenje: Prednja strana
Vrsta cijevi: Aluminijska dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Guma

Spojnicija cijevi: SmartLock
Kontrola snage: Daljinski upravljač
Digitalni pokazatelj napunjenosti vrećice

Dizajn

Boja: Bakreno-siva

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long Performance
Kapacitet za prašinu: 4 l
Ispušni filter: Antialergijski filter

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka, Mala četka
Dodatna usisna četka: Nastavak za čišćenje

tepiha

Dodatni nastavci: ErgoGrip kontrola
Standardna usisna cijev: Usisni nastavak TriActive LED

Održivost

Ambalaža: > 75 % recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 475 x 300 x 280 mm
Masa proizvoda: 6,2 kg

