

PHILIPS

无尘袋吸尘器

EasyPro Expert

1400 瓦

EPA 10 滤网

1.5升

强劲强力吸嘴

FC5836/81



性能全面。强力吸尘。

采用第六代飓风离尘技术和 TriActive 吸嘴

飞利浦 EasyPro Expert 无尘袋吸尘器，采用第六代飓风离尘技术，可长时间提供强劲吸力，实现非凡的灰尘和空气分离效果。得益于我们的高性能 TriActive 吸嘴和附件，您可进行高效清洁。



非凡效果

- 第六代飓风离尘技术，实现非凡的灰尘和空气分离效果
- 1400 瓦强劲马达，带来出色的清洁效果
- TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作
- 旋灵动 180 度旋转纤薄硬地板吸嘴
- 气动式强劲强力吸嘴

省力清洁

- 吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力
- 加长版吸嘴，轻松应付难以触及的角落
- 附加手柄，易于搬运
- 先进的集尘桶设计，便于清洁，干净卫生
- 缝隙吸嘴可帮助您清洁狭窄空间

关爱您和您的家庭

- 柔和噪音，让您获得愉悦的清洁体验
- 大尺寸橡胶轮，有效地保护您的地板

产品亮点

第六代飓风离尘技术



采用空气动力学设计的第六代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，减少空气阻力并确保非凡的清洁性能：1)得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2)弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3)在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

1400 瓦马达



1400 瓦马达，可产生高达 330 瓦的吸力，性能出众。

TriActive 吸嘴



TriActive 全方位吸嘴一次进行 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用左、右毛刷清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

旋灵动 硬地板吸嘴



纤薄硬地板吸嘴带来卓越操控性和宽泛覆盖范围。纤薄设计和 180 度旋转，轻松清洁窄小空间、角落和家具下方/四周区域。加大的前端开口便于清理大块碎屑。

EPA 过滤系统



多重 EPA 滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。其可以滤除小灰尘颗粒，并可与旋风气流结合使用，这可以防止滤网快速堵塞，带给您卓越持久的过滤效果。

气动式强劲强力吸嘴



气动式强劲强力吸嘴可进行深度清洁，使用转刷有效去除微小的灰尘颗粒和毛发，从而获得理想的地毯清洁功效。

吸力调控功能



您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

加长版吸嘴



带有小毛刷的吸嘴，用于清洁家具顶部及底部。

附加手柄

附加手柄，易于搬运

方便清空的集尘桶



集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其特别设计的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

缝隙吸嘴和小号吸嘴

缝隙吸嘴和小号吸嘴可帮助您清洁狭窄空间和家具。

柔和噪音

得益于专门设计的结构和所用的材料，吸尘器产生的噪音变得非常柔和，可为您提供愉悦的清洁体验。

规格

性能

输入功率 (IEC): 1400 瓦
声压级: 82 分贝
吸力 (最大): 330 瓦

可用性

操作半径: 7.6 米
手柄: 顶部和正面
电线长度: 5 米
吸管类型: 2 节金属伸缩管

滚轮类型: 橡胶

管联接: 活动锁
吸力控制: 电子产品

设计

颜色: 金属灰

过滤

尘量: 1.5 升
排风滤网: EPA 10 滤网
过滤系统: 旋风

吸尘嘴和附件

包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴, 集成式毛刷
附加吸尘嘴: DiamondFlex 旋灵动吸嘴, 强劲强力吸嘴
标准吸尘嘴: TriActive 吸嘴

