

# PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer

Eco

FC9179/01



## Svaki dan mislimo na prirodu

Uštedite 35% energije uz iznimno učinkovit HD motor\*

Dosad najveća usisna snaga osigurava čišćenje bez napora: to je okosnica linije proizvoda Philips Performer. Novi izuzetno učinkoviti HD motor koristi do 35% manje energije, a održava odličnu snagu usisavanja.

### **Mala potrošnja energije, velika snaga**

- Novi HD motor od 1250 W stvara maks. 375 W usisne snage

### **Manje otpada u okolišu**

- Najmanje 60% plastike je održivo

### **Sprječava naprezanje leđa i zglobova**

- Jedinstvena ergonomski dizajnirana drška PostureProtect

### **Mijenjajte kontrole bez saginjanja**

- Kontrole na dršci kojima se upravlja prstima

### **Anti-alerg. sustav visoke učinkovitosti**

- Filter HEPA AirSeal i HEPA 13 koji se može prati
- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Istaknute znač.

## Novi HD motor snage 1250 W



Iznimno učinkovit HD (velika gustoća) motor od 1250 W stvara maks. usisnu snagu od 375 W, što znači da koristite 35% manje energije bez smanjivanja rezultata čišćenja.

## Drška PostureProtect

Patentirana drška PostureProtect omogućava 4 puta bolje držanje tijela: doprinosi sprečavanju saginjanja tijekom čišćenja, podržava udoban položaj zapešća, obje drške olakšavaju rukovanje, a pomoću kontrola kojima se upravlja prstima možete upravljati usisavačem.

## Kontrole kojima se upravlja prstima



Pomoću gumba na dršci možete lako upravljati svojim usisavačem - bez saginjanja!

## HEPA AirSeal i HEPA 13



Ovaj usisavač tvrtke Philips dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filter HEPA 13 koji se može prati (filtracija od 99,95%). Ništa ne propušta.

# Specifikacije

## Dizajn

Boja: Sivosmeda

## Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag  
Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 koji se može prati  
HEPA AirSeal  
Kapacitet za prašinu: 4, 5 l

## Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema: Uski nastavak za proreze, Mala usisna četka  
Spremište za dodatke: Na ručki  
Standardna usisna četka: Usisna četka TriActive

## Radne značajke

Protok zraka (maks.): 39 l/s  
Ulazna snaga (IEC): 1250 W  
Ulazna snaga (maks.): 1250 W  
Razina buke (Lc IEC): 76 dB  
Usisna snaga (maks.): 375 W  
Usisavač (maks.): 28 kPa

## Iskoristivost

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana  
Kaseta za čišćenje (Clean Comfort Cassette)  
Spojnica cijevi: Gumb  
Indikator napunjenosti vrećice za prašinu  
Kontrola snage: Elektronička, na dršci  
Vrsta cijevi: Metalna lakirana dvodijelna teleskopska cijev  
Vrsta kotačića: Guma  
Radni domet: 12 m  
Duljina kabela: 9 m

## Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 6,5 kg  
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 320 x 280 mm



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

