

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Ultimate

2,2 l; NanoClean

Super Turbo četka



FC9922/09



Potpuna učinkovitost uz Power Cyclone Uredno odlaganje prašine u otpad

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Ultimate tvrtke Philips pruža superiorne radne značajke čišćenja. PowerCyclone 7 omogućava izvanredno razdvajanje prašine i zraka. Usisna četka TriActiveMax služi za izvanredne radne značajke na svim podovima.

Superiorna učinkovitost

- PowerCyclone 7 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme
- Višenamjenska usisna četka
- SuperTurbo četka za čišćenje dlaka kućnih ljubimaca iz tepiha
- Antialergijski filter zadržava više od 99,90 % sitne prašine

Uredno odlaganje prašine u otpad

- Tehnologija NanoClean za uredno odlaganje prašine
- Izuzetno ergonomski spremnik za prašinu za kontrolirano pražnjenje

Čišćenje bez muke

- ErgoGrip daljinsko upravljanje za upotrebu i zaustavljanje bez saginjanja
- Prilagodljiv, dugačak nastavak za doseganje teško dostupnih mjesta
- Dugački nastavak za čišćenje teško dostupnih površina



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

PowerCyclone 7



Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 7 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax savršeno prijanja uz pod i izvršava 3 radnje u jednom potezu temeljito čisteći pod: 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Veći prednji otvor usisava veće komade. 3) Bočne četkice osiguravaju savršeno čišćenje uzduž kutova.

SuperTurbo četka



Super Turbo četka savršeno uklanja dlake kućnih ljubimaca iz tepiha.

Antialergijski filter



Razvijen je da zadovolji potrebe osoba koje pate od alergija i općenito osoba koje žele višu razinu higijene.

Tehnologija NanoClean



Nova inovativna tehnologija posebno je razvijena za sprječavanje uobičajenog oblaka prašine. Nova inovativna tehnologija posebno je razvijena za sprječavanje uobičajenog oblaka prašine. Prašina se sakuplja na dnu spremnika i ne ostaje u zraku. Kada se spremnik otvori, nema uobičajenog oblaka prašine.

Izuzetno ergonomski spremnik za prašinu



Bočna strana spremnika ima posebno dizajniran oblik nalik žlijebu. Time se omogućava kontrolirano pražnjenje spremnika bez rasipanja prašine.

ErgoGrip daljinsko upravljanje



ErgoGrip daljinsko upravljanje omogućava lako upravljanje usisnom četkom u uskim prostorima. Integrirana daljinska kontrola olakšava povećanje/smanjenje snage ili čak isključivanje usisavača.



5 godina jamstva

Registrirajte proizvod na philips.com/welcome unutar 3 mjeseca od kupnje kako biste besplatno dobili 5 godina jamstva za motor!



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Razina snage zvuka: 75 dB
Protok zraka (maks.): 27 l/s
Usisavač (maks.): 17 kPa
Ulazna snaga (IEC): 650 W

Dizajn

Boja: Boja svijetlog bakra

Filtracija

Ispušni filter: Filtar HEPA13
Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati
Kapacitet za prašinu: 2,2 l

Iskoristivost

Kontrola snage: Daljinski upravljač
Vrsta cijevi: Aluminijska dvodijelna teleskopska cijev
Spojnica cijevi: SmartLock
Vrsta kotačića: Guma
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Radni domet: 11 m
Duljina kabela: 8 m

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActiveMax
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Super Turbo četka

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
Dodatni nastavci: Daljinski upravljač

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 595 x 400 x 352 mm
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 506 x 310 x 317 mm
Masa proizvoda: 6,2 kg

