

PHILIPS

Extractor de jugo

Viva Collection

700W

QuickClean

2 L, tubo XL

HR1863/24



Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Hasta 2 litros de jugo de una vez y limpieza en menos de 1 minuto

Este extractor de jugos de Philips extrae incluso más jugo de frutas y verduras. Se puede limpiar en 1 minuto gracias a la revolucionaria tecnología "QUICKClean". Disfrute de saludables jugos caseros todos los días.

Limpieza en un 1 minuto

- La función de prelimpieza extrae las fibras no deseadas
- Tecnología QuickClean
- Toda la pulpa se recolecta en un mismo lugar para facilitar el vaciado
- Tamiz QuickClean
- Superficies suaves y fáciles de limpiar

Fácil de usar

- Comprobación fácil de la pulpa con recipiente de pulpa transparente
- Todas las piezas se colocan con facilidad y rapidez

Sáquele todo el jugo a frutas y verduras

- Prepare hasta 2 litros de jugo de una sola vez
- Potente motor de 700 W
- Tubo de entrada extragrande (75 mm)



asimpleswitch.com

Destacados

Función de prelimpieza



La licuadora de Philips es la primera licuadora con centrifugado del mercado con una función de aclarado. Al verter agua en el empujador, puedes crear una fuente de agua en el aparato, que aclara la pulpa no deseada de la tapa y hace que el tamiz se limpie más fácilmente.

Rápido y fácil de armar



Todas las piezas se colocan con facilidad y rapidez.

Recipiente de pulpa transparente



Disfrute de una experiencia interactiva al exprimir. La tapa y el contenedor de pulpa son transparentes para que pueda ver como sus frutas y verduras se exprimen. También puede ver directamente cuando el contenedor está lleno para que sepa cuándo vaciarlo.

Prepare hasta 2 litros de jugo de una sola vez



Puede preparar hasta 2 litros de jugo sin necesidad de vaciar el depósito de pulpa.

Tubo de entrada extragrande



El tubo de entrada extragrande de 75 mm permite exprimir incluso frutas y verduras grandes, como manzanas, zanahorias y remolachas, sin tener que cortarlas previamente.

Motor de 700 W

700W

Potente motor de 700 W para batir, mezclar y picar de forma eficaz.

Tecnología QuickClean



El extractor de jugos Philips se ha diseñado para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora puede realizar la limpieza en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.

Recipiente de pulpa integrado



La pulpa se recolecta en el único sitio donde debería estar: en el depósito de pulpa del extractor de jugos de Philips. Esto significa que ya no es necesario quitar la pulpa de otras piezas, por ejemplo, de la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, es muy fácil acceder a la pulpa y limpiar el depósito.



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Especificaciones de diseño

Colores: Aluminio

Material de la estructura: Aluminio

Jarra rígida: Jarra SAN y cubierta PS

Material del recipiente para pulpa y del empujador: PS

Especificaciones generales

Soporte antideslizante: Y

Abrazaderas de seguridad: Y

Guardacables integrado: Y

Ajuste de velocidad: 1

Especificaciones técnicas

Energía: 700 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 1 m

Contenedor de pulpa: 1.2 L

Diámetro del orificio de entrada: 75 mm

Capacidad: 2 L

Capacidad de la jarra de jugo: 800 ml

Fácil de limpiar

Accesorios aptos para lavavajillas: Y

QuickClean: Y

