

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Active

Usisava 99,9 % prašine

900 W

Antialergijski filtar



FC8577/09



Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje.

Higijensko čišćenje uz AirflowMax

Novi usisavač Philips Performer Active pruža potpuno čišćenje uz higijensko uklanjanje prašine. Tehnologija AirflowMax osigurava dugotrajnu veću snagu usisavanja*. Usisni nastavak TriActive+ učinkovito uklanja prašinu sa svih vrsta podova.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Maksimalna praktičnost

- Integrirana četka za vrhunsku praktičnost
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Meki odbojnik za jednostavno klizenje uzduž namještaja i zidova
- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje

Higijensko čišćenje

- Antialergijski filtar zadržava više od 99,90 % sitne prašine
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže
- Antialergijsku kvalitetu testirao ECARF

Nevjerojatni rezultati

- Usisava 99,9 % prašine* za postizanje vrhunskih rezultata čišćenja
- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Integrirana četka



Usisavač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Meka četka za prašinu praktično integrirana u dršku aparata kako bi uvijek bila spremna za uporabu.

ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

Meki odbojnik



Meki odbojnik štiti namještaj i sprječava oštećenja ako nehotice dodete u kontakt s namještajem ili zidovima i sprječava zapinjanje na rubovima za brže usisavanje.

Kapacitet za prašinu od 4 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Antialergijski filtar



Razvijen je da zadovolji potrebe osoba koje pate od alergija i općenito osoba koje žele višu razinu higijene.



5 godina jamstva

Registrirajte proizvod na philips.com/welcome unutar 3 mjeseca od kupnje kako biste besplatno dobili 5 godina jamstva za motor!



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ulazna snaga (maks.): 900 W
Protok zraka (maks.): 32,17 l/s
Ulazna snaga (IEC): 650 W
Razina snage zvuka: 77 dB
Usisavač (maks.): 17,5 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Prednja strana
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Guma
Spojnica cijevi: ActiveLock
Kontrola snage: Regulator

Dizajn

Boja: Bakreno-siva

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
Kapacitet za prašinu: 4 l
Ispušni filter: Antialergijski filter
Filter za motor: Mikro filter

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde

podove

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm
Masa proizvoda: 5,2 kg

