

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare
Compact

Pompdruk max. 5,3 bar

Stoomstoot van max. 280 g

Waterreservoircapaciteit van 1,5 l

Draagvergrendeling

GC7808/40



Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

De meest compacte stoomgenerator van Philips

Met het Philips PerfectCare compacte strijkijzer kunt u uw kleding sneller strijken dankzij de krachtige continue stoom. Dankzij OptimalTEMP-technologie hoeft u de temperatuur niet aan te passen voor verschillende kledingstukken. Geniet van een compact en licht design dat u eenvoudiger kunt opbergen.

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Geïntegreerd systeem met gemakkelijk reinigen voor langdurige prestaties
- Soepel glijdende en krasbestendige zoolplaat
- Bespaar energie met de ECO-modus

Compacte technologie

- Licht en compact formaat voor gemakkelijk opbergen
- Veilige, stevige draagvergrendeling
- Groot waterreservoir voor langer continu gebruik

Kenmerken

Uiterst krachtige stoom



Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere materialen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van

uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Waterreservoir van 1,5 liter



Het waterreservoir heeft een capaciteit van 1,5 liter, zodat u het apparaat tot wel 1,5 uur aaneengesloten kunt gebruiken, zonder het reservoir bij te vullen. Het is ook transparant, zodat u een 360°-beeld van het reservoir krijgt, om gemakkelijk te kunnen zien hoeveel water u hebt om stoom te maken. Uw stoomgenerator heeft een grote vulopening, waardoor u eenvoudig het reservoir ook op ieder moment tijdens het strijken bij kunt vullen onder de kraan of met een kan of fles.

Smart Calc Clean



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc-Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats uw strijkijzer op de Smart Calc-Clean -bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes worden opgevangen. Uw stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.

Licht en compact formaat



Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie konden we een compactere stoomgenerator maken dan ooit tevoren. Dit kleine formaat past perfect op uw strijkplank is gemakkelijker te dragen. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in.

SteamGlide-zoolplaat



De niet klevende SteamGlide-zoolplaat is duurzaam, kan goed tegen krassen en glijdt soepel over de stof. Bovendien is het apparaat gemakkelijk schoon te maken, vooral in vergelijking met zoolplaten van aluminium.

Draagvergrendeling



Uw strijkijzer met stoomgenerator is voorzien van een veilige draagvergrendeling die uw strijkijzer aan het standaard bevestigt. Het strijkijzer kan er dan niet afvallen en de warme zoolplaat kan niet meer worden aangeraakt. Zo kan het strijkijzer veilig en eenvoudig worden vervoerd.

Specificaties

Technologie

Voor alle strijkbare stoffen
Geen brandplekken
Geen temperatuurinstelling nodig
OptimalTEMP-technologie
ProVelocity-stoomgenerator
Smart Control-processor

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 120 g/min
Vermogen: 2400 W
Druk: Pompdruk max. 5,3 bar
Gebruiksklaar: 2 min.
Stoomstoot: Tot 280 g
On-demand stoom
Variabele stoomniveaus
Verticale stoom
Voltage: 220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat: 4 sterren
Naam zoolplaat: SteamGlide
Capaciteit waterreservoir: 1500 ml
Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer

voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Lengte van de slang: 1,6 m
Geïntegreerd stopcontact
Netsnoerlengte: 1,8 m
Nauwkeurige stoomtip
Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
Beveiliging: automatische uitschakeling
Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren
Geschikt voor kraanwater

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean
Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, geen cassettes, geen extra kosten

Accessoires meegeleverd

Calc Clean-reservoir

Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 23 x 27,5 x 39,3 cm
Productafmetingen (b x h x d): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
Totale gewicht inclusief verpakking: 3,85 kg
Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: 2,95 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus
Energiezuinig*: 30 %
Gerecycled plastic wordt gebruikt: 30 %
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing: Gedemineraliseerd water

