

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Ultimate

Usisava 99,9 % prašine

900 W

4 l



FC8955/09



Potpuna učinkovitost. Za dubinsko čišćenje. TriActive LED tehnologija otkriva skrivenu prašinu.

Inovativni Performer Ultimate tvrtke Philips naš je najnapredniji usisavač s vrećicom.

Optimalne radne značajke

- Tehnologija AirflowMax za kontinuiranu veliku usisnu snagu
- TriActive LED za dubinske rezultate čišćenja
- CarpetClean za učinkovito čišćenje mekih podova
- Automatsko uključivanje/isključivanje za usisnu snagu samo onda kad vam je potrebna
- Proizvedeno u Europi

Napredno dubinsko čišćenje

- Daljinska kontrola na drški ErgoGrip s ugrađenim kontrolnim gumbima
- Priložena dodatna oprema za brzo i temeljito čišćenje
- Intuitivni digitalni zaslon za najbolju učinkovitost
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- 30 % reciklirane plastike

Antialergijski

- Antialergijski filter zadržava >99,9 % čestica i posjeduje ECARF certifikat

Nevjerojatni rezultati



Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax dugo održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

TriActive LED



Novi TriActive LED usisni nastavak otkriva skrivenu prašinu zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji za osvjetljavanje poda. Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj s gumenim krilcima, nastavak bez četke osigurava ugodan rad bez namotavanja dlaka. Zahvaljujući plošnom obliku, možete ga potpuno polegnuti i tako doseći još više površina.

CarpetClean



Usisni nastavak CarpetClean idealan je za dubinsko čišćenje, pogodan za najzahtjevnije čišćenje tepiha te omogućava učinkovito usisavanje mekih podova.

Aut. uk./isk.



Inteligentna značajka za uključivanje-isključivanje automatski uključuje usisavač kad ga koristite, a isključuje ga kad se ne koristi

Proizvedeno u Europi



Inovativni Performer Ultimate proizvodi se u Europi, u skladu s visokim standardima kvalitete tvrtke Philips

Daljinska kontrola na drški



Zahvaljujući ergonomskom daljinskom upravljaču, postavke snage su vam pod prstima tako da možete jednostavno odabrati željenu

snagu i prilagoditi je vrsti poda, za učinkovitije usisavanje. Druga prednost daljinskog upravljača u tome je što ne morate posezati za glavnom jedinicom, zbog čega je čišćenje jednostavnije no ikad, bez kompromisa po pitanju pokretljivosti.



ECARF

Europska organizacija za istraživanje alergija dodijelila mu je antialergijski certifikat. Ispušni zrak pročišćava se uz uklanjanje do 99,95 % alergena iz mačje i pseće dlake, grinja i peludi radi osiguravanja antialergijskog okruženja.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO2. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.



5 godina jamstva

Pet godina jamstva na motor. Registrirajte proizvod na philips.com/welcome unutar 3 mjeseca od kupnje kako biste besplatno dobili 5 godina jamstva za motor!

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ulazna snaga (maks.): 900 W
Protok zraka (maks.): 35 l/s
Ulazna snaga (IEC): 750 W
Razina snage zvuka: 75 dB
Usisna snaga (maks.): 220 W
Usisavač (maks.): 15 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 11 m
Ručka za nošenje: Prednja strana
Vrsta cijevi: Aluminijska dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Guma

Spojnica cijevi: SmartLock
Kontrola snage: Daljinski upravljač
Digitalni pokazatelj napunjenosti vrećice

Dizajn

Boja: Titanij-srebrna

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long Performance
Kapacitet za prašinu: 4 l
Ispušni filter: Antialergijski filter

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka, Mala četka
Dodatna usisna četka: Nastavak za čišćenje

tepiha

Dodatni nastavci: ErgoGrip kontrola
Standardna usisna cijev: Usisni nastavak TriActive LED

Održivost

Ambalaža: > 75 % recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 475 x 300 x 280 mm
Masa proizvoda: 6,2 kg

