



### Saeco GranBaristo Super-machine à espresso automatique

- Infuse **18 variétés de café**
- Contenant de lait et mousser intégrés
- **Noir**
- Moulin ajustable (5 réglages)



HD8964/47

Préparez 18 spécialités uniques à partir d'une simple touche

Premier groupe d'infusion amovible en un geste

Après 28 ans, Saeco réinvente l'expérience «bean-to-cup», du grain à la tasse, avec la nouvelle GranBaristo, une élégante machine à espresso dont les différentes technologies révolutionnaires permettent de préparer plus rapidement un café plus chaud, tout en offrant une plus grande variété de boissons et un entretien simplifié.

#### **Technologie de pointe conçue pour une infusion parfaite du café**

- Affinez la richesse du café grâce aux 5 niveaux du moulin
- 20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes
- Un café chaud en un clin d'œil grâce à la technologie Thermospeed
- Pression d'infusion variable pour le café classique et l'espresso

#### **Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts**

- Enregistrez votre café favori grâce à l'un des 6 profils d'utilisateur

#### **Le haut confort fait partie de l'expérience**

- Un groupe d'infusion amovible avec un doigt pour un nettoyage sans effort

 **Saeco**

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

# Caractéristiques

## Moulins réglables en 5 étapes



Lorsqu'il s'agit de la finesse de la mouture, cette machine satisfait toujours. Différents mélanges de café nécessitent différents niveaux de granularité afin de goûter pleinement toutes les saveurs. La granularité de mouture de cette machine est ainsi dotée de cinq paramètres réglables : de la mouture la plus fine pour un espresso corsé, à la plus grossière pour un café léger.

## Moulins entièrement en céramique



Nos moulins sont fait de céramique à la fine pointe de la technologie, très rigide et de forme précise. Les grains de café frais sont moulus doucement, sans risque de surchauffe : on extrait ainsi tous les arômes, garantissant un café de qualité supérieure pour au moins 20 000 tasses.

## Un café chaud en un clin d'œil



Savourez un café parfaitement chaud, sans attendre, grâce à la puissante chaudière dotée de la technologie Thermospeed de Saeco. Celle-ci préchauffe rapidement le circuit de café lorsque la machine est mise sous tension et évite la perte de chaleur, afin d'assurer un café chaud parfait, dès la première tasse.

## Personnalisez et enregistrez vos boissons



Chaque tasse sera préparée exactement à votre goût. La fonction de personnalisation avancée vous permet de façonner et de mémoriser toutes vos boissons jusque dans les moindres détails. Et grâce aux 6 profils, tous les utilisateurs de la machine pourront enregistrer les paramètres de leur café idéal.

## Nettoyez sans effort avec 1 doigt



La Saeco GranBaristo est la seule machine à espresso entièrement automatique à être dotée d'un groupe d'infusion pouvant être retiré d'un seul doigt, pour un nettoyage sans effort.

## Choix de boissons unique



La machine GranBaristo de Saeco offre une grande variété de boissons pour s'adapter à chaque occasion, grâce à la chambre à infusion brevetée VariPresso. Le secret est dans la pression d'infusion réglable : augmentez la pression pour un espresso intense et riche, ou réduisez la pression pour un café allongé, classique.

# Spécifications

## Durabilité

- Consommation lors de l'infusion: 1 900 W

## Caractéristiques générales

- Plusieurs tasses en même temps: 2
- Convient aux modèles: Grains de café entiers, café moulu
- Type de carafe: Réservoir de base
- Type de chaudière: Thermospeed
- Type d'affichage: ACL
- Fonctions spéciales: Moulin en céramique, Réservoir intégré, Préinfusion, Option pour café moulu, Groupe d'infusion VariPresso
- Personnalisation de chaque boisson: Intensité du café réglable, Température réglable, Volume de tasse réglable, Quantité de mousse de lait réglable
- Facilité d'utilisation et confort: Réservoir d'eau amovible, Écran, Bec verseur amovible
- Facilité de nettoyage et d'entretien: Cycle de détartrage automatique, Groupe d'infusion amovible, Nettoyage automatique de la carafe
- Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau chaude, café crème, mousse de lait, espresso macchiato, latte macchiato, café, ristretto, americano, café au lait

## Finition

- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
- Matériau du plateau égouttoir: Acier inoxydable

- Matériau de la partie principale: Plastique
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique

## Pays d'origine

- Fabriqué en: Italie

## Service

- 1 an de garantie

## Fiche technique

- Pression de la pompe: 15 bars
- Capacité de la carafe à lait: 500 l
- Capacité du réservoir à grains: 270 g
- Capacité du contenant à déchets: 20 capsules
- Hauteur maximale du récipient: 75 - 165 mm
- Chaudières: 1
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Capacité du réservoir d'eau: 1,7 l
- Fréquence: 60 Hz
- Tension: 120 V

## Poids et dimensions

- Poids du produit: 13 kg
- Dimensions du produit (L x P x H): 205 x 460 x 360 mm

## Format

- Couleur: Noir