

# PHILIPS

ütü için kireç filtresi

IronCare

Kireci %99 oranında temizler

Tüm ütüler için uygundur

1 kartuş dahildir

Ultra hızlı filtreleme



GC024/10



## Ütünüzün ömrünü uzattığı kanıtlanmıştır 4 kata kadar daha uzun ömür\*\*

IronCare dört kata kadar daha uzun bir süre ütünüzün performansını optimum seviyede tutmak için musluk suyundaki kireci %99\* oranında azaltır. Ütü işlemi için özel olarak tasarlanan bu kullanımı kolay filtreye ütünüzün kirecini çözmek hiç bu kadar hızlı ve kolay olmamıştı.

### Ütünüzün performansını koruyun

- Ütünüz için kireci %99 oranında antılmış\* su
- Ütünüzden sürekli buhar çıkışı sağlar
- Giysilerde kireç kalıntılarının birikmesini önler
- Tüm ütüler için uygundur

### Ütüye hızlı ve kolay bir başlangıç

- Suyu hızla filtreleyen ultra hızlı filtreleme
- Rahat kullanım için kaymayan tutma yeri

### Değiştirilebilir kartuşla kolay kullanım

- Renk değiştiğinde kartuşu değiştirin
- 3 aya kadar ütüleme

# Özellikler

## Kireci %99 oranında artılmış\* su

Kartuşa doldurulan iyon değiştirici reçine, musluk suundaki tortuyu %99\* oranında temizler ve ütü yapmak için kullanılabilir. artılmış su sağlar. \*8,4 dH'de 25 L'den az su artıldığında

## Sürekli buhar akışı

IronCare'in sağladığı minerallerinden arındırılmış su, ütü tabanı ve kaynatıcısı gibi bileşenlerde hızlı kireç birikiminin önlenmesine yardımcı olur. Kireç partiküllerinin buhar deliklerini tıkamaması ütünüzden sürekli buhar akışı alabilmenize ve çok daha keyifli bir ütü deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.

## Kireç kalıntılarını önler

Ekstra etkili kartuş ütüde kireç birikimini engeller. Artık ütü yaparken pahalı giysilerinizdeki kireç kalıntısı oluşumunu dert etmenize gerek yok. İyi ütülenmiş giysileriniz içinde çok güzel görüneceksiniz.

## Ultra hızlı filtreleme

Kartuşun özel tasarımı, suyu kartuştan hızla geçirir ve zaman kaybetmeden ütü yapmaya başlamanızı sağlar. IronCare'i yanınıza alın ve ütünüzü lavaboya götürmek zorunda kalmadan, dilediğiniz zaman yeniden doldurun.

## Rahat tutma yeri

Özel tasarlanan tutma yeri, ütünün su haznesini suyla doldururken kireç giderme filtresinin rahat şekilde tutulmasına yardımcı olur. Tutma yerinin pürüzlü dokusu, elleriniz nemli veya yaşken filtrenin kaymasını önler.

## Kartuş değişimi

Kartuşun renk değişimi anıtma suyu miktarına bağlı olarak yukarıdan aşağı aşamalı olarak gerçekleşir. Kartuşun renginin maviden kahverengiye dönmesiyle kullanım ömrünün sonuna geldiğini anlayabilirsiniz. Kartuşun rengi tamamen kahverengiye döndüğünde kartuşu değiştirerek cihazınızın optimum performansla çalışmasını sağlayın.

## 3 aya kadar ütüleme

Bulunduğunuz yerdeki suyun sertlik derecesine ve ütünün haftalık kullanım saatindeki farklılıklara bağlı olarak, kartuşunuzun ömrü farklı olabilir. Bir kartuşla üç aya kadar ütü yapılabilir.

## Tüm ütüler için uygundur

IronCare buharlı ütü, buhar kazanlı ütü ve buhar üretici türündeki tüm ütüler için uygundur. Bu ütü yapma aksesuarı, Philips ütüleme cihazlarının yanı sıra diğer marka ütülerle de kullanılabilir.

# Teknik Özellikler

## Kullanım kolaylığı

**Su doldurma ve boşaltma:** Ekstra geniş doldurma deliği

**Ekstra hassas doldurma musluğu**

**Tutma yeri**

**Renk değişimi göstergesi:** maviden kahverengiye

## Teknik spesifikasyonlar

**Paketteki kartuş sayısı:** 1

**Ürün ağırlığı:** 0,56 kg

**Paketlenmiş ürün ağırlığı:** 0,83 kg

**Ürün boyutları:** 22 x 8,5 x 19,5 cm

## Lojistik verileri

**A-box boyutları:** 25 x 32,1 x 46,7 cm

**A-Box ağırlığı:** 5,4 kg

**F-box boyutları:** 23,2 x 10,2 x 22,7 cm

**F-Box ağırlığı:** 0,83 kg

