

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

PowerPro Ultimate

2200 W

PowerCyclone 7

HEPA 13 filtre

TriActive Z başlık*



FC9912/61



Şimdi %60 daha fazla emiş gücü ile* Etrafı kirlenmeden toz boşaltma

Yeni Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge, üstün temizlik performansı sunar. PowerCyclone 7, havayla tozu olağanüstü bir performansla ayırır. TriActive+ başlık ise tüm zeminlerde mükemmel performans gösterir.

Üstün performans

- PowerCyclone 7 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü
- Toz ve kırıntılar için TriActive Z sert zemin başlığı
- %99,95 filtreleme özellikli Ultra Clean Air HEPA 13 filtre
- 3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar
- HEPA 13 filtreleme seviyesi* ince toz parçacıklarının %99,95'ini yakalar

Etrafı kirlenmeden toz boşaltma

- Etrafı kirlenmeden toz boşaltma için NanoClean Teknolojisi
- Kontrollü boşaltma için Ekstra Ergonomik Toz Haznesi

Zahmetsiz temizlik

- Eğilmeden Çalıştırma ve Duraklatma için ErgoGrip uzaktan kumanda

Özellikler

PowerCyclone 7



PowerCyclone 7 teknolojisinin aerodinamik tasarımı, 3 etkili adımla hava direncini en aza indirir ve olağanüstü temizlik performansı sağlar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde hava PowerCyclone'a yüksek hızla girer. 2) Eğimli hava geçişi havanın siklonik hazne içindeki yukarı yönlü hareketini anında hızlandırır. 3) Siklonun üstündeki çıkış kanatları etkili bir şekilde tozu havadan ayırır.

TriActive Z sert zemin başlığı



Yeni TriActive Z sert zemin başlığı tek seferde tüm tozları ve büyük parçaları toplar. Benzersiz Z şekilli tasarımı tozu ve daha büyük kırıntıları ileri itmeden hava kanalına yönlendirir. Yan hava kanalları kenar boyunca mükemmel temizlik sağlar. Artık daha büyük kırıntıları temizlemek için başlığı çıkarmanıza gerek kalmaz ve sert zeminde üstün temizlik sağlar.

NanoClean Teknolojisi



Bu yenilikçi teknoloji tozun dağılmasını önlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Toz havada asılı kalmaz; toz haznesinin dibinde birikir. Hazne açıldığında toz dağılmaz.

Ekstra Ergonomik Toz Haznesi



Haznenin yan kısmı, uca benzer bir şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle toz etrafa dökülmeden, kontrollü bir şekilde boşaltabilirsiniz.

ErgoGrip Uzaktan Kumanda



ErgoGrip uzaktan kumanda sayesinde başlık dar alanlarda kolaylıkla hareket edebilir. Entegre uzaktan kumanda ile gücü artırmak, azaltmak ve hatta elektrikli süpürgeyi kapatmak çok kolaydır.

Ultra Clean Air HEPA 13 filtre



Ultra Clean Air HEPA 13 filtre tozların en az %99,95'ini hapsederek temiz ve alerjik malzemelerin olmadığı bir ortam sağlar.

TriActive+ başlık



TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağız büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

HEPA 13 filtreleme seviyesi*

Polen ve ev tozları gibi alerjenler ve iritanlar dahil ince tozların %99,95'inden fazlasını yakalar. Alerjisi olan ve genel olarak daha yüksek filtreleme seviyelerine ihtiyaç duyan kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Teknik Özellikler

Performans

Giriş gücü (IEC): 1800 W
Emiş gücü (maksimum): 450 W
Emiş gücü (maksimum): 450 W
Giriş gücü (maks.): 2400 W
Ses gücü seviyesi: <77 dB

Tasarım

Renk: Parlak bakır

Filtreleme

Boşaltma filtresi: HEPA13 filtre
Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre
Toz kapasitesi: 2,2 L

Kullanım

Boru tipi: Alüminyum 2-P teleskopik boru
Çalışma yarıçapı: 11 m
Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
Kordon uzunluğu: 8 m

Başlıklar ve aksesuarlar

Standart başlık: TriActive+ başlık
Ek başlık: TriActiveZ başlık
Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı,
2'si 1 arada fırça/küçük başlık
Diğer aksesuarlar: ErgoGrip Uzaktan Kumanda

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 6,3 kg
Ürünün boyutları (UxGxY): 506 x 310 x 317 mm
Ambalaj boyutları (UxGxY): 595 x 400 x
352 mm

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

