

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Active

Tehnologija AirflowMax

Usisna četka TriActive

Antialergijski filtar



FC8592/91



Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.

Higijensko čišćenje uz AirflowMax

Motor od 1500 W generira veliku usisnu snagu radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu
- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Maksimalna praktičnost

- Integrirana četka za vrhunsku praktičnost
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Meki odbojnik za jednostavno klizenje uzduž namještaja i zidova
- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje

Higijensko čišćenje

- Antialergijsku kvalitetu testirao ECARF
- Antialergijski filtar zadržava više od 99,90 % sitne prašine
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Jedinstvena tehnologija AirflowMax duže* održava veliku usisnu snagu kako biste vrećicu mogli koristiti do samog kraja. Tehnologija se temelji na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni rebrasti profil u komori za prašinu za maksimalno povećanje protoka zraka oko vrećice za prašinu i omogućavanje uporabe cijele površine vrećice. 2) Kapacitet posebno dizajnirane komore za prašinu koji omogućava da se vrećica za prašinu ravnomjerno i potpuno rasklopi. 3) Vrlo kvalitetna vlaknasta struktura u vrećici za prašinu neće se začepiti, a upija prašinu bez blokiranja pora pa nema smanjenja snage usisavanja.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

ECARF



Europska organizacija za istraživanje alergija ovom je usisavaču dodijelila antialergijski certifikat. Ispušteni zrak pročišćen je od 99,9 % alergena što uključuje pseću i mačju dlaku, pelud i grinje čime se podržava kućanstvo bez alergija.

Integrirana četka



Usisavač je dizajniran s integriranim nastavcima, tako da nastavke ne morate nositi sa sobom dok čistite. Meka četka za prašinu praktično integrirana u dršku aparata kako bi uvijek bila spremna za uporabu.

ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

Meki odbojnik



Meki odbojnik štiti namještaj i sprječava oštećenja ako nehotice dodete u kontakt s namještajem ili zidovima i sprječava zapinjanje na rubovima za brže usisavanje.

Antialergijski filter



Razvijen je da zadovolji potrebe osoba koje pate od alergija i općenito osoba koje žele višu razinu higijene.

s-bag Classic Long Performance



Ova nova Philipsova sintetička vrećica za prašinu razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. odlične rezultate i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i potrebno ju je baciti.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 39,5 l/s
Godišnja potrošnja energije: 54,5 kW/h
Ulazna snaga (IEC): 1500 W
Razina snage zvuka: 82 dB
Usisavač (maks.): 23 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Prednja strana
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma
Spojnica cijevi: ActiveLock
Kontrola snage: Regulator

Dizajn

Boja: Crna

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
Kapacitet za prašinu: 4 l
Ispušni filter: Antialergijski filter
Filter za motor: Mikro filter

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove
Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm
Masa proizvoda: 5,2 kg

