

# PHILIPS

Staubsauger ohne  
Beutel

Marathon

ParquetCare



FC9204/01



## Professionelles Reinigen mit lang anhaltender hoher Saugleistung

Dank der neuen Zyklonfilter-Technologie von Philips bietet das staubbeutellose Modell Marathon eine hohe Saugleistung. Das herausragende Design und der 2000-Watt-Motor führen zu einer überaus starken Saugleistung. Zudem ist der Marathon äußerst leise.

### **Bei jeder Anwendung perfekt sauber**

- 2000-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 350 Watt
- Gegenüber dem Vorgängermodell verbesserter Zyklon für eine hohe Saugleistung

### **Einfache Reinigung, sogar um Möbelstücke herum**

- Tri-Active-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

### **Fängt Staub und Allergene im Inneren ein**

- HEPA-12-Filter mit 99,5 % Staubfilterung

### **Hervorragende Ergebnisse beim Reinigen harter Böden**

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

# Besonderheiten

## Tri-Active-Düse

Die Tri-Active-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

## Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

# Daten

## Design

Farbe: Schwarz

## Filterung

Staubaufnahmekapazität: 2 l

Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter

## Düsen und Zubehör

Zubehör: Pinsel, Fugendüse, Möbelpinsel

Zubehörhalterung: Am Handgriff

Zusatzbürste: Super-Parkettbürste

Standarddüse: Tri-Active-Düse

## Leistung

Luftwirbel (max.): 40 l/Sek.

Eingangsleistung (IEC): 1800 W

Aufnahmeleistung (max.): 2000 W

Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB

Saugleistung (max.): 350 W

Saugkraft (max.): 30 kPa

## Verwendbarkeit

Aktionsradius: 12 m

Tragegriff: Ober- und Vorderseite

Kabellänge: 9 m

Rohranschluss: Taste

Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)

Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung

Radtyp: Gummi

## Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht: 7,2 kg

