



Saeco Incanto
Cafetera espresso
súper automática

- 4 bebidas
- Espumador de leche automático
- Acero inoxidable
- AquaClean



HD8914/01

Diseño elegante. Calidad del café impresionante.

Tecnología avanzada que ofrece el máximo sabor

La cafetera Saeco Incanto establece un nuevo estándar en su clase. La refinada parte frontal de acero inoxidable aloja una tecnología italiana de alta calidad diseñada para servir un café exquisito en todo momento. Por fin sus sueños de café se han hecho realidad.

Todo tipo de café para cualquier momento

- Disfruta de las 4 variedades de bebida al alcance de tu mano
- Espuma aterciopelada con tan solo pulsar una vez el espumador de leche automático
- Ajuste de longitud, 5 ajustes de aroma y 5 ajustes de molinillo
- Ajusta y guarda tu perfil personal de usuario

Prepara cada café de forma perfecta

- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- Espuma de leche perfecta gracias a la tecnología Latte Perfetto
- Icónico acabado de acero inoxidable diseñado para ofrecer precisión
- Café caliente desde la primera taza con la caldera con calentamiento rápido

Atenta y preparada para tus órdenes

- Filtro AquaClean: hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar los depósitos de cal.
- Diseñada para ofrecer la máxima capacidad con un tamaño compacto
- Disfruta de un café exquisito con las funciones de aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Limpieza profunda gracias al sistema de preparación extraíble

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Destacados

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están hechos con cerámica de alta tecnología y son excepcionalmente duros y precisos. Los granos de café se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento y se extrae todo el mejor sabor y aroma para proporcionar un sabor excelente durante al menos 20 000 tazas.

4 bebidas



Disfruta de tus bebidas favoritas en los momentos especiales. Tanto si quieres elaborar una receta a base de espresso o café como de leche, la cafetera súper automática ofrece unos resultados perfectos de manera sencilla y rápida.

Filtro AquaClean



AquaClean

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado que mejora la calidad del café al purificar el

agua. También evita la formación de cal en el circuito de agua. Prepara hasta 5000* tazas sin eliminación de cal sustituyendo el filtro regularmente.

Espumador de leche automático



Preparar un cappuccino aterciopelado es muy fácil gracias al espumador de leche automático. El espumador de leche, también llamado "cappuccinatore" por los baristas, dirigirá a la leche directamente desde el cartón o la jarra, espumándola automáticamente y dispensándola en la taza con un flujo de leche constante sin salpicaduras.

Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada



Esta cafetera espresso limpia automáticamente su circuito de café con agua al encender o apagar la cafetera, lo que ofrece un sabor fantástico y fresco en cada taza de café. Si eliminas los depósitos de cal de forma regular, prolongarás la vida útil de tu cafetera espresso. Esta cafetera indica si es necesario eliminar los depósitos de cal y te guía mediante mensajes en pantalla que te indica qué debes hacer y cuándo.

Personaliza tu café



Esta cafetera súper automática ofrece una gran cantidad de opciones para que puedas personalizar la bebida a tu gusto. Puedes ajustar y memorizar de forma sencilla la cantidad, la intensidad y la temperatura de cada bebida. Explora, experimenta y sueña con todas ellas.

Alta capacidad y diseño compacto



Disfruta de una mayor libertad y de más tiempo sin necesidad de rellenar gracias a los contenedores de granos, agua y residuos de gran capacidad y a su diseño compacto. Esta elegante cafetera súper automática te proporciona la máxima comodidad y un rendimiento de primera calidad gracias a la gran capacidad de su depósito agua y de su recipiente para granos de café y residuos.

Especificaciones

Especificaciones generales

- Solución para leche: Espumador de leche automático
- Interfaz de usuario: Pantalla básica

Especificaciones técnicas

- Capacidad del depósito: 15 bebidas
- Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
- Capacidad para granos de café: 250 g
- Color y acabado: Acero inoxidable
- Longitud del cable: >100 cm
- País de origen: Rumania
- Compatibilidad del filtro: AquaClean
- Frecuencia: 50 Hz
- Altura máxima de la taza: 150 mm
- Dimensiones del producto: 221 x 340 x 430 mm
- Voltaje: 230 V
- Contenedor de residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso desde la parte superior
- Peso del producto: 7,2 kg

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 5
- Cantidad de café y leche: Ajustable
- Ajustes del molinillo: 5
- Control de aroma con preparación previa: No
- Posiciones de temperatura: 3
- Perfiles de usuario: 1

Otras características

- Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Gusto Perfetto
- Botón principal de encendido/apagado
- Caldera con calentamiento rápido
- Sistema de preparación extraíble

Variedades

- Bebidas: Espresso, Espresso largo, Agua caliente, Espuma de leche
- Opción para café en polvo
- Función de dos tazas
- Función de dos tazas para leche: No