

PHILIPS

Saeco

เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่
อัตโนมัติแบบพิเศษ

Syntia

เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิก
สแตนเลสสตีล



HD8837/01



นำความสุขของกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีมาที่บ้านคุณ ตัวเครื่องขนาดเล็ก ทันสมัยพร้อมมีระบบ Bean-to-cup

การหลอมรวมที่สมบูรณ์แบบระหว่างความกะทัดรัด ประสิทธิภาพ การออกแบบ และวัสดุพรีเมียม

กาแฟอิตาลีแท้ๆ อย่างสมบูรณ์แบบ

- เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิก
- ไม่ต้องรอกาแฟนานอีกต่อไปด้วยการต้มน้ำเดือดได้อย่างรวดเร็ว
- กาแฟไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้อีกต่อไปด้วยเครื่องบดทำจากเซรามิค 100%

กำหนดเครื่องดื่มตามความชอบของคุณ

- บันทึกการตั้งค่ากาแฟถ้วยโปรดของคุณ
- ปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของกาแฟตามที่ต้องการด้วยเครื่องบดแบบปรับระดับได้
- หลีกเลี่ยงการสูญเสียความร้อน และปรับให้พอดีสำหรับกาแฟทุกถ้วยด้วยพวยกาที่สามารถปรับได้ของเรา

ทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่าย

- ด้วยการขจัดตะกอนและทำความสะอาดอัตโนมัติทำให้ได้เครื่องที่สะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ
- ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วย Brewing Group ที่สามารถถอดล้างได้
- ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยชิ้นส่วนที่ใช้กับเครื่องล้างจานได้
- ดีไซน์แปลกใหม่ล้ำสมัยพร้อมพื้นผิวสแตนเลสสตีล

ไฮไลต์

สแตนเลสสตีล



ดีไซน์แปลกใหม่ล้ำสมัยของเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ Saeco ที่มีพื้นผิวสแตนเลสสตีล พื้นผิวสแตนเลสสตีลมีรูปลักษณะที่ดูดีซึ่งจะโดดเด่นบนบนเคาน์เตอร์ห้องครัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ยาวนานและทนทานอย่างดียิ่งเยี่ยม

เครื่องบดทำจากเซรามิก 100%



เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซที่มาพร้อมกับเครื่องบดทำจากเซรามิก 100% Saeco ใช้เครื่องบดทำจากเซรามิก เนื่องจากมีการบดที่สม่ำเสมอโดยไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปกับเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้กาแฟเอสเปรสโซที่รสชาติยอดเยี่ยม เซรามิกสามารถใช้งานได้ยาวนานและทำงานโดยใช้เสียงรบกวน

ต้มน้ำเดือดได้อย่างรวดเร็ว



Saeco ใช้เทคโนโลยีที่สามารถต้มน้ำให้เดือดได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องชงกาแฟของคุณพร้อมทำงานเสมอ ตอนนี้คุณจึงไม่จำเป็นต้องรอในระหว่างการชงกาแฟเอสเปรสโซแต่ละถ้วย เพราะคุณสามารถเตรียมกาแฟได้อย่างต่อเนื่อง

เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิก



เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ Saeco มาพร้อมกับเครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิกซึ่งบาริสต้าเรียกว่า "Pannarello" ซึ่งจะจ่ายไอน้ำและเช้ไว้ในนมเพื่อเตรียมฟองนมชั้นเลิศ เผยความเป็นบาริสต้าในตัวคุณด้วยการเตรียมนมแสนอร่อยแบบพิเศษด้วยวิธีการดั้งเดิม!

บันทึกการตั้งค่ากาแฟของคุณ



คุณจะได้รับกาแฟเอสเปรสโซที่ชงขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบตรงตามรสนิยมของคุณเสมอด้วยฟังก์ชันความจำที่ล้ำสมัยในการปรับปริมาณ อุณหภูมิ และความเข้มของกาแฟ เพลิดเพลินกับการดื่มกาแฟแสนอร่อยในถ้วยโปรดของคุณเพียงแคกดปุ่ม

พวยกาปรับได้



พวยกาสามารถปรับได้ของเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซจะปรับให้พอดีสำหรับกาแฟทุกถ้วย และยังป้องกันกาแฟไม่ให้หกกระเด็นหรือเย็นลงในระหว่างเทลงในถ้วยของคุณ ด้วยวิธีดังกล่าว กาแฟเอสเปรสโซของคุณจะถูกเสิร์ฟด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม และยังดูแลรักษาเครื่องชงกาแฟของคุณให้สะอาดอยู่เสมอ

ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้



คุณสามารถใส่ถาดรองน้ำหยดและเครื่องตีฟองนม หรือเหยือกใส่นมของ Saeco ในเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะอาดของคุณ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทำให้ความสะอาดได้ถูกสุขลักษณะ

เครื่องบดแบบปรับระดับได้ 5 ระดับ



เมล็ดกาแฟที่แตกต่างกันต้องการระดับความละเอียดในการบดที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้รสชาติยอดเยี่ยม ความละเอียดในการบดของเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซนี้สามารถปรับการตั้งค่าได้ 5 ระดับ ตั้งแต่ละเอียดที่สุดสำหรับเอสเปรสโซสมบูรณ์แบบไปจนถึงหยาบที่สุดสำหรับกาแฟที่อ่อนนุ่มกว่า

Brewing Group สามารถถอดได้



Brewing Group เป็นนวัตกรรมจาก Saeco ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซของเรา และมันใจกับการทำงานอัตโนมัติ Brewing Group สามารถใช้งานได้ง่ายดายจากด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วแต่รุ่น Brewing Group สามารถถอดออกเพื่อนำมาล้างได้ง่ายโดยการเปิดน้ำไหลผ่านได้ก็ก้น้ำเพื่อสุขอนามัยสูงสุด

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

วัสดุหม้อต้มน้ำ: สเตนเลสสตีล (เหล็กกล้าไร้สนิม)
จำนวนหม้อต้มน้ำ: หม้อต้มน้ำ 1 หม้อ
แรงดันน้ำในเครื่องปั๊ม: 15 บาร์ (เอสเปรสโซที่สมบูรณ์แบบ)
ประเภทกาแฟที่รองรับ: กาแฟบด, เมล็ดกาแฟ
ประเทศผู้ผลิต: ผลิตในอิตาลี, ออกแบบในอิตาลี
Brewing Group สามารถถอดได้: ผ่านการรับรอง
กำลังไฟ: 1400 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า: 230 V
ความถี่: 50 เฮิร์ตซ์
ความยาวสายไฟ: 80 ซม.

เอสเปรสโซที่สมบูรณ์แบบ

เทคโนโลยีสำหรับการชงเอสเปรสโซ: Saeco Adapting System, ระบบรักษากลิ่น: กลั่นกลิ่นหอม (Pre-brewing)

บริการ

รับประกันทั่วโลก 2 ปี: ผ่านการรับรอง

ใช้ได้หลายประเภท

การใส่เมล็ดกาแฟ: ทัพป้า Pannarello: การทำฟองนม

ใช้งานง่าย

การทำความสะอาดและดูแลรักษา: การล้างชุดอุปกรณ์ชงกาแฟโดยอัตโนมัติ

การใช้: หัวจ่ายกาแฟปรับระดับได้, ท่อส่งผ่านเมล็ดกาแฟที่บดแล้ว, การใช้งานทุกฟังก์ชันได้จากด้านบน, ระบบไอน้ำความเร็วสูง, Brewing Group สามารถถอดได้, ช่องใส่เมล็ดกาแฟ

น้ำหนักและขนาด

ขนาดสูงสุดของถ้วย: 110 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 8,9 กก.

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 256 x 315 x

415 มม.

ความจุเมล็ดกาแฟ: 250 g.

ความจุภาชนะใส่ของเสีย:

8 จำนวนการเสิร์ฟ

ความจุแทงค์น้ำ: 1.2 ลิตร

