

PHILIPS

Saeco

超級全自動特濃咖啡機

Exprelia

綜合式牛奶瓶及發奶泡裝置

不鏽鋼

5 步可調校式研磨器



HD8854/01



完美、熱、乾淨。

優質奶泡體驗

Saeco Exprelia 咖啡機隨時準備好為您獻上最喜歡的咖啡。全靠即時飲品選擇介面及咖啡機的雙重發熱系統，無論您喜歡什麼，只需按一下按鈕即可享受。

正宗的完美意大利咖啡

- 整合式鮮奶瓶令鮮奶泡沫更加完美
- 使用雙重發熱系統，毋須等候，即時享受鮮奶特飲
- 由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡全無焦味

設定合您口味的飲品

- 儲存您喜愛的咖啡設定
- 使用可調校式研磨器調節咖啡濃度
- 增強咖啡脂及醇度

易於清潔和維護

- 全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔
- 自動雙重清潔帶來衛生的奶泡
- 由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

產品特點

100% 陶瓷研磨器



這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

八段可調校式研磨器



不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充分發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 8 種研磨粒度設定，由純正細滑咖啡、特濃咖啡以至顆粒感較重的淡咖啡也可盡情享受。

儲存咖啡設定



全靠可調節咖啡時間、溫度、濃度的創新記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受您最喜愛的咖啡飲品。

可拆式咖啡沖調裝置



此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

自動雙重清潔鮮奶瓶



此款 Saeco 意式特濃咖啡機具有全自動雙重清潔功能，可輕鬆清洗鮮奶瓶。此雙重清潔採用兩個獨立循環蒸氣系統，在每次沖泡咖啡飲品時快速清洗鮮奶瓶，讓您隨時享受鮮奶飲品。發打衛生奶泡變得前所未有的簡單。

自動清潔和除垢



Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！

專業的雙重發熱系統



此款 Saeco 全自動意式特濃咖啡機採用 2 個分離式加熱系統，可使咖啡或奶泡達到最佳溫度，確保實現專業效果和速度。您可以根據需要沖調多杯泡沫特濃咖啡和泡沫咖啡，毋須等候，一杯接著一杯，杯杯同樣美味。

整合式鮮奶瓶



使用具有自動清洗功能的自動鮮奶瓶享受鮮奶特飲。只需將牛奶倒進鮮奶瓶，連接咖啡機並選擇您所喜愛的咖啡飲品即可。不論是泡沫特濃咖啡、泡沫咖啡還是鮮奶咖啡，瞬間沖調完成。Saeco 特濃咖啡機的鮮奶瓶具有便利的自動清洗功能，即透過兩次循環自動蒸氣清洗功能，在您每次品嚐完鮮奶後清洗鮮奶瓶管。

增強咖啡脂及醇度



此款 Saeco 具有增強咖啡脂及醇度的專利設計。此撥盤位於咖啡機噴嘴處，便於您透過變更特濃咖啡的醇度和咖啡脂，調節反壓力。親自嘗試一次，尋找您最喜愛的口味。

規格

技術規格

發熱裝置材質: 不鏽鋼 (抗腐蝕)
蒸氣箱數目: 1 個蒸氣箱
壓力泵水壓: 15 bar (完美的特濃咖啡)
可沖調的咖啡種類: 即磨咖啡, 原粒咖啡豆
原產地: 意大利製造, 意大利設計
可拆式咖啡沖調裝置: 是
電源: 1400 瓦
電壓: 230 伏
頻率: 50 Hz
電線長度: 80 厘米

持續性

自動備用選項: 是

完美的特濃咖啡

特濃咖啡技術: Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統, 芳香系統: 預先泡浸咖啡粉, SBS: 咖啡濃度調校

服務

全球 2 年保養: 是

多款飲品

鮮奶調校: 綜合全自動化鮮奶飲品功能, 鮮奶容量選擇器, 可拆式鮮奶瓶

方便使用

清潔與保養: 自動咖啡管道清洗功能, 自動奶瓶管道清洗功能, 循環除垢

用法: 可調節咖啡裝噴嘴, 繞過研碎咖啡豆, 前置式功能操作, 即時蒸氣排出 (雙重發熱系統), 可拆式咖啡沖調裝置, 可拆式水箱

重量與尺寸

最高杯身高度: 150 毫米
產品重量: 13.4 千克
產品尺寸 (長 x 厚 x 高): 245 x 360 x 420 毫米
咖啡豆容量: 300 克
咖啡豆渣容器容量: 11 份量
鮮奶瓶容量: 0.5 L
水箱容量: 1.5 L

