

PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus

Auruvoog 45 g/min; 180 g
auruvoog

SteamGlide Plus tald

Autom. väljalülit. +
kattlakivieemaldus

2400 W

GC4514/30



Kiirem, kergem ja nutikam

Hõlpsasti kasutatava Calc Cleani süsteemiga

Philipsi aurutriikrauas Azur Performer on võimas jõudlus ühendatud kasutusmugavusega. Hõlbus kattlakivi eemaldamise süsteem Quick Calc Release, tehnoloogia Auto Steam Control ja SteamGlide'i tald tagavad kauakestva aurujõudluse.

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide Plus tald: meie kõige paremini libisev - kiirem triikimine

Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Triigib ohutult

- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata
- Self Clean tagab efektiivse kattlakivieemalduse
- Quick Calc Release aurutist kattlakivi eemaldamiseks

Kiire ja suur jõudlus

- Kuni 45 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 180 g võimas auruvoog
- 2400 W triikraua kiireks kuumenemiseks

Esiletõstetud tooted

Auruvoog kuni 45 g/min



Pidev, kuni 45 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 180 g võimas auruvoog



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

Automaatne väljalülitus



Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

Automaatne aurukontroll

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal

Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Kolme täpsusastmega ots

Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

2400 W kiireks kuumenemiseks

Tänu 2400 vattisele võimsusele kuumeneb Azur Performer Plusi aurutriikraud kiiresti, tagades suure jõudluse abil suurepäraseid triikimistulemusi.

SteamGlide Plus tald



Kasutades meie parima libisemisega SteamGlide Plus talda läheb triikimine justkui lennates. Hoolikalt kujundatud õhuavad tagavad auru ühtlase jaotumise.

Isepuhastuv



Lisaks kattakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast kattakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Quick Calc Release



Quick Calc Release on lihtsaim moodus triikraust kattakivi eemaldamiseks ning see tagab pikaks ajaks võimsa ja ühtlase auru kasutamise

Spetsifikatsioon

Katlakivi eemaldamine

Quick Calc Release

Lihtne kasutada

Automaatne auruandur

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber

Tilgalukk

Toitejuhtme pikkus: 2 m

Automaatne väljalülitumine

Pehme käepide

Veepaagi mahtuvus: 300 ml

Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele

avanev sisselaskeava

Mugav käepide

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 45 g/min

Võimsus: 2400 W

Tald: SteamGlide Plus

Piserdamine

Võimas auruvoog: 180 g

Auruotsak

Vertikaalne aur

