

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer

2200 W

Usisna snaga od 500 W

Filter HEPA 13 koji se može prati

Za životinjsku dlaku



FC9174/01



Najveća snaga usisavanja do sada

Usisna snaga od 500 W za čišćenje bez napora

Najveća usisna snaga do sada za čišćenje bez napora: to je okosnica linije proizvoda Philips Performer. Uz higijenski filter i sustav za jednostavno vađenje vrećice za prašinu Performer će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.

Nadmoćno čišćenje

- Motor od 2200 W koji stvara maks. 500 W usisne snage

Anti-alerg. sustav visoke učinkovitosti

- Filter HEPA AirSeal i HEPA 13 koji se može prati
- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate

Dugotrajni rezultati čišćenja prašine

- s-bag XXL kapaciteta od 4 l za dugotrajan rad

Izvanr. rezul. pri čišć. tepiha i namj.

- Turbo usisna četka uklanja 25% više dlačica i prašine

Jednost. čišćenje, čak i oko namj.

- Usisna četka TriActive s jedinstvenim djelovanjem 3-u-1

Istaknute znač.

Snažan učinak čišćenja



Iznimno učinkovit motor od 2200 W koji stvara maks. 500 W usisne snage za savršene rezultate čišćenja.

HEPA AirSeal i HEPA 13



Ovaj usisavač tvrtke Philips dizajniran je tako da se sav zrak koji ulazi prije ispuštanja usmjerava kroz filter HEPA 13 koji se može prati (filtracija od 99,95%). Ništa ne propušta.

s-bag XXL kapaciteta od 4 l



Ovako velik kapacitet vrećice za prašinu osigurava njezinu optimalnu iskoristivost, što znači da ćete vrećice za prašinu morati mijenjati rjeđe.

Usisna četka Turbo Brush



Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha te brzo uklanjanje dlaka i nakupina prašine s tepiha. Rotirajuća četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što rezultira 25% boljim učinkom čišćenja tepiha. Kotačići usisne četke sprečavaju oštećenja prilikom korištenja na tvrdim podovima.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Kraljevski crvena

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag

Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13 koji se može prati

HEPA AirSeal

Kapacitet za prašinu: 4 l

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema: Uski nastavak za proreze,

Mala usisna četka

Spremište za dodatke: Na ručki

Dodatna usisna četka: Turbo četka

Standardna usisna četka: Usisna četka

TriActive

Performance

Protok zraka (maks.): 47 l/s

Ulazna snaga (IEC): 2000 W

Ulazna snaga (maks.): 2200 W

Razina buke (Lc IEC): 78 dB

Usisna snaga (maks.): 500 W

Usisavač (maks.): 34 kPa

Iskoristivost

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Kaseta za čišćenje (Clean Comfort Cassette)

Spojnica cijevi: Gumb

Indikator napunjenosti vrećice za prašinu

Vrsta cijevi: Metalna lakirana dvodijelna

teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma

Radni domet: 12 m

Duljina kabela: 9 m

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 6,3 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 320 x 280 mm

