

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare Elite
Silence

Druk tot 7,3 bar

Stoomstoot 510 g

Draagvergrendeling

Afneembaar waterreservoir, 1,8
l



GC9647/60



Krachtigste stoom voor het snelste strijkwerk* Ultracomfortabel strijken en Silent Steam-technologie

PerfectCare-Elite Silence is het beste strijkijzer met stoomgenerator van Philips met Silent Steam-technologie: geluidsarm maar toch zeer krachtig. Strijk alles van jeans tot zijde zonder temperatuurinstelling. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare kleding.

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Zeer krachtige stoom voor ultrasnelle strijkresultaten
- Silent Steam-technologie: krachtige stoom met minimaal geluid
- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Snel en krachtig strijken

- Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur
- licht strijkijzer voor gemakkelijker en comfortabeler strijken
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Automatisch uitgeschakeld voor gemoedsrust en energiebesparing
- Onze best glijdende zoolplaat
- Energie besparen met de ECO-modus
- Druk tot 7,3 bar



asimpleswitch.com

Kenmerken

Easy De-Calc Plus

Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve en goed bereikbare Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

Energiezuinig

Met de ECO-modus, waardoor er minder stoom wordt gegenereerd, kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat. Voor sneller strijken schakelt u naar de Turbo-modus. Die genereert meer stoom.

Gebruiksvriendelijk

Het strijkijzer van de stoomgenerator heeft een ideaal gewicht: het is verbluffend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken, verwijdert de hardnekkigste kreuken in een mum van tijd en vermindert de druk op uw pols. Het maakt ook verticaal stomen zeer eenvoudig en effectief. U kunt nu eenvoudig en efficiënt verticaal kreuken verwijderen uit kwetsbare kledingstukken, zoals jasjes, jurken en zelfs moeilijk te strijken kledingstukken met stukjes metaal, decoraties, knoppen, etc.

Zeer krachtige stoom

De innovatieve stoomgenerator genereert extra krachtige stoom die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

OptimalTEMP-technologie

U kunt nu strijken zonder de temperatuur in te stellen, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die de temperatuur van de zoolplaat exact regelt 2) de extreem krachtige Multi-chamber cyclonische stoomgenerator, voor een krachtige, consistente stoomafgifte en een ultralicht strijkijzer, voor snel en eenvoudig strijken.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater

Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Veilige standaard

De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Automatische uitschakeling

Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

Silent Steam-technologie

U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters voor een vermindering van het stoomgeluid en met een geluiddempend platform om het geluid van de pomp in de voet te verminderen.

T-ionicGlide-zoolplaat

Onze best glijdende, krasbestendige vijfsterrenzoolplaat met geïntegreerde titanium-oxidelaag

Druk tot 7,3 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: [Energieverbruik](#), [Verpakking](#), [Schadelijke stoffen](#), [Gewicht](#), [Recycling](#) en [Levensduur](#).

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: T-ionicGlide
OptimalTEMP-technologie
Veilige standaard
Silent Steam-technologie
Verticaal stomen
Variabele stoominstellingen
Stoomtip
Vermogen: 2400 W
Stoomstoot: 510 g
Continue stoomproductie: Maximaal
150 g/min
Druk: Tot 7,3 bar

Gebruiksvriendelijk

Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde
Capaciteit waterreservoir: 1800 ml

Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir, Extra grote vulopening
Elk moment bij te vullen
Opwarmtijd: 2 min.
Zeer licht en comfortabel
Beveiliging: automatische uitschakeling
Opbergsysteem: Draagvergrendeling
Waarschuwing bij laag waterniveau
Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte
Netsnoerlengte: 1,8 m
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang
Lengte van de slang: 1,7 m
Open handgreep

Duurzaamheid

Energiebesparingsmodus

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater
Calc-Clean-herinnering
Calc-Clean-oplossing: Easy De-Calc Plus

Technische specificaties

Gewicht van strijkijzer: 0,8 kg
Gewicht van strijkijzer + voet: 5,1 kg
Afmetingen van het product: 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Afmetingen van de verpakking: 31 x 35 x 51 cm
Voltage: 220 - 240 volt

