

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

PowerLife

1500 W

Usisna četka TriActive

FC8457/92



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Sjajni rezultati čišćenja na svim vrstama podova uz usisavač PowerLife tvrtke Philips zahvaljujući jedinstvenoj usisnoj četki TriActive.

Odlični rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Ergonomska drška za daleko dosezanje

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskej dršci

Lagana metalna teleskopska cijev

- Ugodno čišćenje zahvaljujući laganoj aluminijskoj cijevi

Dugotrajni rezultati čišćenja prašine

- s-bag od 3 l za dugotrajnije rezultate



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

s-bag od 3 l

Veliki kapacitet ove vrećice za prašinu tvrtke Philips osigurava njezinu optimalnu iskoristivost, što znači da ćete vrećice za prašinu morati mijenjati rjeđe.

Aluminijska teleskopska cijev

Lagana aluminijska cijev usisavača udobna je za korištenje i nošenje. Teleskopska cijev u 2 dijela može se jednostavno podesiti prema vašoj visini.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Usisna četka TriActive

Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 37 l/s

Godišnja potrošnja energije: 52 kW/h

Ulazna snaga (IEC): 1400 W

Ulazna snaga (maks.): 1500 W

Razina snage zvuka: 85 dB

Usisavač (maks.): 23,5 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 8 m

Ručka za nošenje: Prednja strana

Duljina kabela: 5 m

Vrsta cijevi: Aluminijska teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Plastika

Spojnice cijevi: Konični

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Dizajn

Boja: Sjajna bijela

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag

Kapacitet za prašinu: 3 l

Ispušni filter: Mikro filter

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka

Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala

Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 406 x 282 x 220 mm

Masa proizvoda: 4,2 kg



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂.

Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.