

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

PowerPro Expert

1500 W

PowerCyclone 6

TriActive+ başlık

FC8770/91



Yüksek performans

Daha az enerji tüketimi

Yeni Philips PowerPro Expert torbasız elektrikli süpürge özellikle sert zeminler için geliştirilmiştir. PowerCyclone 6 teknolojisi, olağanüstü toz ve hava ayırma işlemine olanak tanıyarak muhteşem temizlik sonuçları sunar.

Olağanüstü performans

- Havayla tozu olağanüstü bir performansla ayıran PowerCyclone 6
- Sert zeminlerde üst düzey performans
- 3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

Kolay toz boşaltma

- Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

Zahmetsiz temizlik

- Uzun ömürlü yıkanabilir filtre
- Hareket kabiliyeti sağlayan hafif tasarım

Özellikler

PowerCyclone 6



PowerCyclone 6 teknolojisinin aerodinamik tasarımı 3 etkili adımla hava direncini en aza indirir ve olağanüstü temizlik performansı sağlar: 1) Hava PowerCyclone'a düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde yüksek hızla girer. 2) Eğimli hava geçişi havayı siklonik hazne içinde yukarı yönde ivmelendirir. 3) Siklonun üstündeki çıkış kanatları etkili bir şekilde tozu havadan ayırır.

Sert zeminlerde üstün toz toplama



Bu ürün, sert zeminlerde üst düzey temizleme performansı sunar: %100 toz toplama!

Boşaltması kolay toz haznesi



Toz haznesi, zahmetsiz toz boşaltma işlemi için ideal tasarıma sahiptir. Toz, benzersiz bir şekle ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan kovanın tek bir tarafında toplanır ve çöp kovasına kolayca dökülür.

Uzun ömürlü yıkanabilir filtre



Köpük filtre uzun süreli performans için musluk suyu altında kolayca yıkanabilir.

Hafif tasarım

5,5 kg'lık hafif tasarım mükemmel hareket kabiliyeti sağlar.

TriActive+ başlık



TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağız büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

Performans

Enerji sınıfı: D
Halıda toz toplama sınıfı: D
Toz tutma sınıfı: B
Sert zeminde toz toplama sınıfı: A
Hava akımı (maks.): 30,9 l/s
Yıllık enerji tüketimi: 49,3 kW-s
Giriş gücü (IEC): 1250 W
Ses gücü seviyesi: 81 dB
Giriş gücü (maks.): 1500 W

Tasarım

Renk: Mercan kırmızısı

Filtreleme

Toz kapasitesi: 2 L
Boşaltma filtresi: EPA 10 filtre
Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 10 m
Kordon uzunluğu: 7 m
Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz
Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
Boru bağlantısı: SmartLock
Tekerlek tipi: Lastik
Taşıma kolu: Üst ve ön kısım

Başlıklar ve aksesuarlar

Standart başlık: TriActive+ başlık
Ek başlık: Sert zemin başlığı
Aksesuarlar dahildir: 2'si 1 arada fırça, Aralıklı temizleme aparatı, Küçük başlık

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 5,5 kg
Ürünün boyutları (UxGxY): 505 x 292 x 292 mm
Ambalaj boyutları (UxGxY): 650 x 330 x 310 mm

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

