

# PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare  
Performer

Pompdruk max. 6 bar

Stoomstoot van max. 350 g

Afneembaar waterreservoir, 1,8 l

HI8700/20



## Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken

### Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

Het Philips PerfectCare Performer-strijkijzer met stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.

#### Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

#### Snel en krachtig strijken

- ProVelocity-stoomgenerator: continue stoomproductie
- Continue stoom tot 120 g/min
- Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, max. twee uur strijken
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Smart Calc Clean-systeem en Calc Clean-herinnering met geluid en lampje
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Energie besparen met de ECO-modus
- Lichtgewicht stoomgenerator van Philips
- Pompdruk max. 6 bar



asimpleswitch.com

## Kenmerken

### Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,8 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.

### ProVelocity-stoomgenerator

Water wordt door een hogedrukpomp van het waterreservoir naar het strijkijzer gepompt. De stoomkamer wordt op zeer hoge snelheid gevuld met grote hoeveelheden water. Dit zorgt voor een zeer krachtige en constante toevoer van stoom uit de zoolplaat, zonder condensvorming;

### Continue stoom



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

### Energiezuinig



Met de ECO-modus (verminderte hoeveelheid stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.

### Lichtgewicht stoomgenerator

Dankzij de revolutionaire ProVelocity-technologie is de stoomgenerator compacter dan ooit. De compacte stoomgenerator past eenvoudig op uw strijkplank voor gemakkelijker strijken. Daarnaast neemt uw stoomgenerator veel minder ruimte in beslag.

### Pompdruk max. 6 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De hoeveelheid stoom kan naar wens worden ingesteld.

### OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen

### Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

### Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

### Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Technologie

Voor alle strijkbare stoffen  
Geen brandplekken  
OptimalTEMP-technologie  
ProVelocity-stoomgenerator  
Smart Control-processor

## Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 120 g/min  
Vermogen: 2600 W  
Druk: Pompdruk max. 6 bar  
Gebruiksklaar: 2 min.  
Stoomstoot: Maximaal 350 g  
On-demand stoom  
Variabele stoomniveaus  
Verticale stoom

## Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde  
Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren  
Naam zoolplaat: SteamGlide Plus  
Afnembaar waterreservoir  
Lengte van de slang: 1,6 m  
Netsnoerlengte: 1,8 m  
Nauwkeurige stoomtip  
Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal  
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik  
Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren

## Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean  
Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, Ja

## Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid  
Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband, Ja  
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Afmetingen en gewicht

Productafmetingen (b x h x d): 22 x 24 x 37 cm  
Gewicht van strijkijzer: 1,22 kg  
Gewicht van strijkijzer + voet: 3,2 kg

## Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

## Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus  
Verpakking van het product: 100% recyclebaar  
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

