

Philips
Stoomstrijkijzer

GC4330



Kracht met precisie

Stoomtip voor eenvoudig bereik

Stoomstrijkijzer met speciale stoomtip om stoom op elke gewenste plek te krijgen. Zeer hoge continue stoomopbrengst (40 g), extra krachtige geconcentreerde stoomstoot (100 g), lange stoomsleuven en speciale veiligheidsfuncties.

Eenvoudig vouwen verwijderen

- Continue stoom tot 40 g/min. voor gladdere strijkresultaten

Komt ook op moeilijk bereikbare plekken

- Dankzij de stoomtip kunt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen strijken

Comfortabel strijken

- Careeza-zoolplaat voor uitzonderlijk soepel glijden over alle stoffen
- Automatisch antikalksysteem
- Minder navullen dankzij het extra grote waterreservoir
- Extra lang snoer van 3 m voor maximaal gebruiksgemak
- Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

Veilig strijken

- Apparaat schakelt zichzelf uit indien u het even niet gebruikt
- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Snel en krachtig strijken

- Vermogen voor snel opwarmen en constante hoge stoomproductie: 2400 W

Eenvoudig vouwen verwijderen

- Stoomstoot voor hardnekkige vouwen: 100 g/min
- Continue hoge stoomproductie voor gladdere resultaten: 40 g/min
- Fijne spray: Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig
- Stoomtip: Voor moeilijk bereikbare plekken
- Verticale stoom: Voor hangende kledingstukken

Soepel glijden

- Careeza-zoolplaat

Comfortabel strijken

- 360-graden draaihoek: Biedt maximale vrijheid tijdens het strijken
- Drip-stop: Voorkomt dat er tijdens het strijken water op uw kleding komt
- Ergonomische soft-grip voor blijvend comfortabel strijken

- U kunt gewoon kraanwater gebruiken in dit strijkijzer
- Extra lang snoer voor maximaal gebruiksgemak: 3 m

Veilig strijken

- Voldoet ruimschoots aan internationale valproefnormen
- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt

Langere levensduur

- Dubbelactief antikalksysteem: Voorkomt kalkaanslag en spoelt kalkdeeltjes uit het apparaat

Technische specificaties

- Voltage: 220-240 V
- Vermogen: 2400 W
- Frequentie: 50-60 Hz
- Productafmetingen: 303 x 120 x 152 cm
- Gewicht: 1,70 kg
- Capaciteit waterreservoir: 350 ml

Kenmerken

Stoomtip

De unieke stoomtip combineert de zeer spitse voorkant van de zoolplaat met speciale stoomsleuven in de top, om de kleinste en moeilijkst bereikbare plaatsen te bereiken voor de beste strijkresultaten.

Automatische uit-functie



Dankzij de elektronisch geregelde automatische afslag schakelt het strijkijzer zichzelf uit wanneer het een tijdje niet wordt gebruikt of wanneer het omvalt.

Drip Stop-systeem

Dankzij het Drip Stop systeem kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

Zachte handgreep



Dankzij de zachte handgreep kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.



Publicatiedatum
2009-03-06

Versie: 4.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com