

PHILIPS

Кухонный комбайн

Daily Collection

650 Вт

Компактный прибор "3 в 1"

чаша 2 л

Насадки для более чем 26 функций

HR7629/90



Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

Готовьте дома — хлеб, торты, напитки и многие другие блюда

Этот кухонный комбайн из коллекции Philips Daily отличается компактным дизайном и оснащен чашей 2 л и блендером 1,75 л. В комплект также входят различные аксессуары для более эффективной работы. Готовить вкусные домашние блюда теперь так просто!

Мощная точность

- Технология PowerChop для идеального измельчения

Безграничное разнообразие блюд

- Насадка для взбивания сливок и яичных белков
- Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" для наилучшего измельчения
- Двусторонний диск из нержавеющей стали для нарезки и шинковки
- Цитрус-пресс для свежего апельсинового или грейпфрутового сока
- До 5 порций за один прием

Простота сборки, использования и очистки

- Поскольку нет внутреннего шнека, содержимое не разбрызгивается из центра чаши
- Камера подачи ингредиентов шире на 40 % (по сравнению с моделью Philips HR7625)
- 2 режима скорости и импульсный режим для легкого управления
- Мотор мощностью 650 Вт для максимальных результатов
- Насадки можно мыть в посудомоечной машине
- Присоски легко отделяются от поверхности



asimpleswitch.com

Особенности

2 режима скорости и импульсный режим



Для получения наилучших результатов выбирайте низкую скорость (скорость 1) для взбивания сливок, яиц, приготовления теста для сдобных булочек, печенья и хлеба. Более высокая скорость (скорость 2) прекрасно подходит для измельчения лука, приготовления фарша, супов и коктейлей, а также для шинковки, нарезки ломтиками, натирания на терке и измельчения овощей.

Камера подачи ингредиентов шире на 40 %



Новый кухонный комбайн Philips из коллекции Daily оснащен камерой подачи ингредиентов, размер которой на 40 % больше, чем на предыдущей модели HR7625, а значит вы сэкономите время на подготовительной нарезке овощей и фруктов

Насадка для взбивания



Идеальный аксессуар для приготовления эмульсий и взбивания яиц или сливок. Для получения пышной пены взбивайте ингредиенты на низкой скорости. Готовить вкуснейшие десерты или майонез теперь так просто!

Мощный мотор

650 W

Этот кухонный комбайн Philips оснащен мощным мотором, который обеспечивает скорость и точное управление при приготовлении любых блюд.

Цитрус-пресс для свежего сока



Этот аксессуар идеален для получения сока из всех видов цитрусовых, например апельсинов и грейпфрута.

До 5 порций за один прием



Большая чаша объемом 2,1 л (рабочая емкость — 1,5 л) позволяет приготовить до 5 порций супа за один прием.

Технология PowerChop



PowerChop

Технология PowerChop сочетает в себе особую форму и угол расположения ножа и специальный дизайн внутренней чаши, что обеспечивает

идеальный результат при измельчении мягких и твердых ингредиентов. Идеальное решение для приготовления пюре и теста для выпечки!

Нет разбрызгивания из центра чаши



В отличие от других более дешевых комбайнов в этом кухонном комбайне Philips нет внутренней трубки в центре чаши. Благодаря этому супы и другие жидкости не вытекают из центра чаши и не пачкают комбайн и рабочую поверхность кухни! Да и сборка в результате значительно упростилась — просто вставьте держатель по указателям соединительных элементов.

Нож из нержавеющей стали S-формы



Острый нож из прочной нержавеющей стали в форме буквы "S" измельчает овощи, например лук, за мгновение. Его можно также использовать и для измельчения других продуктов, например орехов, мяса или даже измельчения теста для пирога с хрустящей посыпкой.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Аксессуары

В комплекте: Ножевой блок S-образной формы, Насадка для крупной шинковки, Насадка для нарезки толстыми ломтиками, Насадка для мелкой шинковки, Насадка для нарезки тонкими ломтиками, Кувшин, Насадка для замешивания теста, Двусторонний диск

Общие характеристики

Количество режимов скорости: 2 + импульсный

Функции устройства: Отделение для хранения шнура, Нескользящие ножки

Технические характеристики

Питание: 650 Вт

напряжение: 220—240 В

Частота: 50/60 Гц

Объем: 2 Д

Емкость: 1,75 Д

Длина шнура: 1,0 м

Блендер: количество оборотов в минуту (максимум): 21 000 об/мин

Чаша: количество оборотов в минуту (максимум): 1900 об/мин

Рабочая емкость чаши:

1,5 Д

Рабочая емкость кувшина: 1,0 Д

Дизайн

цвет: Черный

Отделка

Материал аксессуаров: Нержавеющая сталь

Материал, из которого изготовлен кувшин: Пластик (SAN)

Материал основного корпуса: Пластик (ABS)

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

244 x 244 x 377 миллиметра

