



**Saeco Xsmall
Cafetera espresso
superautomática**

- 3 opciones de bebidas
- Espumador de leche clásico
- Negro



HD8645/47

Disfrute del aroma de sus granos favoritos

Cafetera espresso superautomática con un solo botón

Sin importar la variedad de café que desee probar, la cafetera Xsmall se encargará de moler los granos en el acto con solo presionar un botón. Además, está equipada con un espumador manual que permite agregar un delicioso toque aterciopelado a todos sus cafés recién preparados.

Una gran variedad de cafés personalizados a su gusto

- Disfrute las 3 variedades de bebida al alcance de su mano
- Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico
- Ajuste de longitud y 5 ajustes de molinillo
- Ajuste y guarde su perfil personal de usuario
- Disfrute 2 tazas al mismo tiempo con la función de dos tazas

La experiencia del café recién preparado

- 20,000 tazas del café más fino con molinillos cerámicos duraderos
- Café caliente desde la primera taza con Thermoblock
- La intensidad ideal en todo momento, sin importar la variedad de café

Disfrute su café todos los días y sin complicaciones

- Cabe en cualquier cocina gracias a su pequeño tamaño y su acceso frontal
- Disfrute un café exquisito con las funciones de aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Limpieza profunda gracias al sistema de preparación extraíble

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Destacados

3 opciones de bebidas



Disfrute sus bebidas favoritas en los momentos especiales. Tanto si quiere elaborar una receta a base de espresso, café o leche, la cafetera superautomática ofrece unos resultados perfectos de manera sencilla y rápida.

Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada



Esta cafetera espresso limpia automáticamente su circuito de café con agua al encender o apagar la cafetera, lo que ofrece un sabor fantástico y fresco en cada taza de café. Si elimina los depósitos de cal de forma regular, prolongará la vida útil de su cafetera espresso. Esta cafetera indica si es necesario eliminar los depósitos de cal y lo guía mediante mensajes en pantalla que le indican qué debe hacer y cuándo.

Espumador de leche clásico



El espumador de leche clásico, que los baristas también denominan Pannarello, dispensa vapor para ayudarlo a preparar espuma de leche para su cappuccino. Libere al barista que lleva dentro preparando deliciosas especialidades con leche de la manera tradicional.

Personalice su café

Ajuste de longitud y 5 ajustes de molinillo

Dos tazas

Disfrute y comparta su café favorito gracias a la función de dos tazas

Sistema de preparación extraíble



El sistema de preparación es el núcleo de todas las cafeteras superautomáticas y debe limpiarse con regularidad. El sistema de preparación totalmente extraíble permite limpiarlo en profundidad fácilmente enjuagándolo bajo el grifo

Pequeño tamaño y acceso frontal

No importa lo grande que sea su cocina: esta cafetera cabe incluso en los espacios más pequeños y es muy cómoda, ya que puede acceder a los recipientes de agua y residuos desde la parte frontal. Diseñada para que disfrute su café.

Perfiles de usuario

Guarde las cantidades de las bebidas que prefiera. Podrá tomar espresso, café y otras bebidas siempre a su gusto con solo pulsar un botón.

Molinillos 100% cerámicos



Nuestros molinillos están fabricados con cerámica de alta calidad, excepcionalmente resistente y fina. Los granos frescos se muelen con cuidado, sin riesgo de sobrecalentamiento, para extraer todos los mejores aromas y sabores, y proporcionar un café con sabor de primera calidad para, al menos, 20,000 tazas.

Gusto perfetto

Gusto Perfetto cuenta con una tecnología que le permite aprender y realizar un seguimiento constante de los granos de café que usa para preparar sus bebidas. Si detecta un cambio en el tipo de grano utilizado, ajusta automáticamente la dosificación en la cámara de preparación para garantizar que siempre obtenga el mismo resultado en su taza.

Especificaciones

Especificaciones generales

- Solución para leche: Espumador de leche clásico
- Interfaz de usuario: Botones LED

Servicio

- 1 año de garantía: Y

Especificaciones técnicas

- Capacidad del depósito: 8 tazas
- Capacidad del depósito de agua: 1 L
- Capacidad de granos de café: 180 g
- Longitud del cable: <100 cm
- Compatibilidad de filtro: Brita Intenza
- Frecuencia: 60 Hz
- Altura máxima de la taza: 95 mm
- Dimensiones del producto: 295 x 325 x 420 mm
- Voltaje: 120 V
- Recipiente para residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso frontal

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: NO
- Cantidad de café: Ajustable
- Ajustes del molinillo: 5
- Control de aroma previo a la preparación: NO
- Perfiles de usuario: 1

Otras funciones

- Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada: Y
- Gusto perfetto: Y
- Botón principal de encendido/apagado: Y
- Caldera con calentamiento rápido: Y
- Sistema de preparación extraíble: Y

Variedad

- Bebidas: Espresso, Espresso lungo, Agua caliente
- Opción para café en polvo: NO
- Dos tazas: Y
- Dos tazas para leche: NO