

Philips IntelliCare
Buhar kazanlı ütü

Otomatik Kireç Temizleme
ECO



GC9140

Güçlü ve rahat ütüleme

Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonuna sahip ütü

Bu hızlı ve güçlü Philips ütü sistemi GC9140/02, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın

Kolay kireç temizleme

- Sistemdeki kireci otomatik olarak temizler

Hızlı ve güçlü ütüleme

- Hızlı ütüleme için 5 bar'a kadar buhar basıncı
- 120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar
- İnatçı kırışıklıkları gidermek için 200 g'a kadar şok buhar

Rahat ütüleme

- 1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü
- SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

Kullanım kolaylığı

- Tek dokunuşta kolay kordon saklama için sadece düğmeye basın

Daha az enerji tüketimi

- %20 enerji tasarrufu ve %40 su tasarrufu

PHILIPS

Özellikler

Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu

Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu, ütünüzdeki kireci otomatik olarak temizler. Ütünüzü temizleme zamanı geldiğinde, 2 dakikalık bir kireç temizleme işlemi otomatik olarak etkinleşir. Tek yapmanız gereken, sökülebilir durulama tankını boşaltmaktır. Bu işlem, sisteminizin aldığınız günden yeni ve güçlü kalmasını sağlar.

5 bar'a kadar

5 bar

Basınçlı buhar ile ütüyerek hızınızı ikiye katlayın. Philips ütünüzün basınçlı buharı, kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kırıksıklıkları bile hızlı ve kolay bir biçimde açmanızı sağlar.

120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar



Up to
120g/min

Philips ütünüzün motoruna düzenli olarak pompalanan su sayesinde 120 g/dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı. Kırıksıklıkları mükemmel ve hızlı bir şekilde gidermek için.

200 g'a kadar şok buhar



200 g

Ütünün 200 g şok buharı en inatçı kırıksıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

Otomatik kordon sarıcı



Otomatik kordon sarıcısı sayesinde, güç kablosunu otomatik olarak içeri çekmek için tek düğmeye basmanız yeterlidir

Ergonomik ütü



Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.

SteamGlide taban



SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

Eko ayarı

Philips ütünüzün Eco ayarını seçerek %20 enerji ve %40 su tasarrufu yapın. Eco ayarı, mükemmel ütölme sonuçları elde etmenizi sağlayan, enerjinin en verimli kullanıldığı yöntemi sunar.

Teknik Özellikler

Hızlı ve güçlü kırıksıklık giderme özelliği

- Taban: SteamGlide
- Buhar çıkışı
- Sürekli buhar çıkışı: 120 g/dk
- Şok buhar: 200 g
- Dikey buhar
- Buhar basıncı: 5'e kadar bar
- Değişken buhar ayarları
- Sivri buhar ucu
- Güç: 1800 - 2200 W

Kullanım kolaylığı

- Su haznesi kapasitesi: 1000 ml + durulama tankı 500 ml
- Su doldurma ve boşaltma: Çıkarılabilir su haznesi, Ekstra geniş doldurma deliği
- Her zaman doldurulabilme özelliği
- Yumuşak tutma yeri
- Otomatik kapanma
- Saklama çözümü: Taşıma kilidi
- Kablo sarıcı: Otomatik kordon sarıcı
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Hortum uzunluğu: 1,9 m

Sürdürülebilirlik

- ECO ayarı: %20 enerji tasarrufu

Kireç önleme

- Musluk suyu kullanılabilir
- Kireç temizleme çözümü: Otomatik kireç temizliği
- Kireç temizleme hatırlatıcısı

Teknik spesifikasyonlar

- Gerilim: 220 - 240 V
- Ürün boyutları: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm
- Ütü ağırlığı: 1,1 kg
- Ütü + taban ağırlığı: 6,3 kg

Aksesuarlar

- Isıya dayanıklı ütü altlığı



Yayın tarihi 2018-08-03

Sürüm: 10.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com