

PHILIPS

Aspirador de mano

MiniVac

Batería de 4,8 V

Ciclónica sin bolsa

Cepillo, boquilla estrecha y líquidos

Seco/húmedo

FC6142/01



Potente MiniVac para unos mejores resultados de limpieza

Sistema Wet & Dry, y cepillo aerodinámico

Disfruta de una mejor limpieza con el potente miniaspirador Philips MiniVac Wet&Dry de 4,8 V. Limpia líquidos y suciedad cómodamente gracias a su sistema para seco y húmedo. El diseño de boquilla aerodinámico garantiza una recogida del polvo superior.

Gran potencia garantizada

- Potentes baterías de NiMH de 4,8 V

Resultados de limpieza superiores

- Diseño de cepillo aerodinámico para una mejor recogida del polvo

Filtrado óptimo

- Flujo de aire ciclónico sin bolsa en dos etapas para un filtrado óptimo

Fácil de usar

- Mango curvado para un agarre óptimo
- Boquilla fácilmente desmontable para un fácil vaciado

Siempre a mano

- Base de carga (para pared o sobremesa)

Destacados

Base de carga (para pared o sobremesa)



Puede guardar el miniaspirador Philips en su práctica base de carga, ya sea montada en la pared o sobre una mesa. De este modo, y gracias a su potente batería recargable, el miniaspirador siempre estará listo para usar.

Ciclónico sin bolsa en 2 etapas



El flujo de aire ciclónico sin bolsa mantiene la suciedad dentro haciéndola girar, para garantizar una óptima potencia de succión y un rendimiento duradero. Su sistema de filtrado en 2 etapas garantiza que una vez aspirada la suciedad, ésta no pueda salir. El primer filtro bloquea la mayor parte de la suciedad, mientras que el segundo filtro atrapa las partículas de polvo más finas.

Diseño de cepillo aerodinámico

El cepillo aerodinámico del aspirador Philips MiniVac se ha creado para garantizar una recogida óptima del polvo, incluso de las

partículas más finas. LA forma ergonómica del cepillo ayuda a limpiar incluso las zonas más difíciles de alcanzar.

Agarre cómodo



El miniaspirador Philips tiene un mango curvado que garantiza un agarre óptimo. Puedes coger el miniaspirador de la forma que desees. El revestimiento de goma suave tiene un tacto agradable y te proporciona el agarre firme que necesitas.

Potentes baterías de NiMH de 4,8 V



Potentes baterías de NiMH de 4,8 V

Boquilla fácilmente desmontable

El Philips MiniVac se vacía de forma fácil, rápida e higiénica, ya que cuenta con una boquilla que se desmonta con un solo clic, de modo que podrá vaciar el miniaspirador sin necesidad de tocar la suciedad.

Especificaciones

Diseño

Color: Azul

Características del diseño: Depósito traslúcido para el polvo

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,5 L

Sistema de filtro: Sistema para seco y húmedo

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Base de carga

Rendimiento

Voltaje de la pila: 4,8 V

Tiempo de carga: 16 - 18 hora(s)

Potencia de entrada (máx.): 56 W

Tiempo de funcionamiento: 9 minuto(s)

Potencia de succión (máx.): 9 W

Aspirado (máx.): 2,9 kPa

Flujo de aire (máx.): 530 l/s

Nivel de potencia acústica: 76 dB

Peso y dimensiones

Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.):

508 x 335 x 490 mm

Peso del producto: 1,4 kg

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

460 x 160 x 160 mm

