

PHILIPS

Centrale vapeur

Pression de la pompe maxi.
5 bar

Réservoir d'eau amovible de 1,1 l

Effet pressing 180 g



HI5916/20



Repassage rapide

Avec vapeur supplémentaire

Cette centrale vapeur rend votre repassage plus rapide grâce à sa puissante vapeur continue supplémentaire et à son réservoir d'eau amovible plus pratique de 1,1 l.

Compact et pratique

- Réservoir d'eau amovible de 1,1 l
- Léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités

Rapide et puissant

- Réservoir Calc Clean inclus : pas de cartouches, pas de surcoût
- Semelle en céramique durable; pour une glisse optimale
- Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Points forts

Réservoir d'eau amovible de 1,1 l



Amovible et doté d'un grand orifice de remplissage, le réservoir d'eau est facile et rapide à remplir. Grâce à une capacité de 1,1 l, vous pouvez repasser jusqu'à 2 heures d'affilée avec un seul remplissage.

Détartrage intelligent



Notre système anticalcaire intégré Smart Calc Clean vous rappelle quand vous devez procéder à un détartrage. Il inclut un réservoir facilitant l'opération. Vous évitez ainsi les cartouches et les surcoûts.

Vapeur ultra-puissante



La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec

l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Compact et pratique



Le format compact et léger est pratique à ranger et tient facilement sur la table à repasser. Grâce à la technologie exclusive ProVelocity, nos centrales vapeur sont plus petites et compactes que jamais.

Semelle en céramique



Notre semelle en céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements. Elle est anti-adhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: Jusqu'à 100 g/min

Alimentation: 2 400 W

Pression: Pression de pompe maxi. 5 bar

Effet pressing: 180 g

Défroissage vertical

Tension: 220-240 volt

Facile à utiliser

Nom de la semelle: Céramique

Capacité du réservoir d'eau: 1 100 ml

Réservoir d'eau amovible

Longueur du câble: 1,6 m

Longueur du cordon d'alimentation: 1,6 m

Remplissage du réservoir à tout moment en cours d'utilisation

Utilisable avec l'eau du robinet

Ouverture de remplissage extra-large

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Système anticalcaire intelligent

Rappel de détartrage: Oui, Pas de cartouches, pas de surcoût

Accessoires inclus

Réservoir anticalcaire

Taille et poids

Dimensions du produit (l x H x L):

36,2 x 27 x 26,3 cm

Poids du fer: 1,1 kg

Poids du fer + base: 3,2 kg

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Spécificités techniques

Temps de chauffe: 2 min

