

PHILIPS

Sesalnik brez vrečke

EasyClean

AnimalCare



FC8738/01



Olajšajte si čiščenje

Izjemno dolg kabel, vrečka ni potrebna

Philipsov sesalnik brez vrečke EasyClean je namenjen tistim, ki želijo temeljito čiščenje s čim manj truda.

Preprosto odstranjevanje umazanije in prahu

- 1800 W motor z največjo sesalno močjo 300 W

Čist zrak v domačem okolju

- Zračni filter HEPA 12 za fino čiščenje, 99,5 % filtriranje

Preprosto odstranjevanje prahu

- Komoro za prah lahko enostavno odstranite in izpraznite

Enostavno čiščenje tudi okoli pohištva

- Nastavek Tri-Active z edinstvenim delovanjem 3-v-1

Učinkovito za preproge in pohištvo

- Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

Značilnosti

1800 W motor



1800 W motor z največjo sesalno močjo 300 W za popolno čiščenje.

Filter Super Clean Air HEPA 12



Filter Super Clean Air HEPA 12 ujame najmanj 99,5 % vseh škodljivih mikroorganizmov, ki povzročajo alergije dihal.

Komora za prah s preprostim praznjenjem



Sesalnik brez vrečke je opremljen s prozorno posodo za prah, tako da lahko vidite količino prahu, odstranjenega s tal, in zlahka najdete dragocenosti, ki ste jih morda nenamerno posesali.

Nastavek Tri-Active



Edinstven aerodinamično oblikovan nastavek omogoča optimalno učinkovitost čiščenja. Ima tudi stranski krtači za odstranjevanje prahu iz kotov in zavojev ter sprednjo odprtino za pobiranje večjih delcev. Z vsako potezo boste dosegli takojšen in bleščeč rezultat.

Turbo nastavek s krtačo



Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja 25 % učinkovitejše čiščenje preprog. Kolesčki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.

Doseg 11 m



8 m kabel omogoča doseg 11 m brez priključevanja na drugo vtičnico.

Specifikacije

Oblika

Barva: Temno modra

Delovanje

Vhodna moč (najv.): 1800 W
 Vhodna moč (IEC): 1600 W
 Sesalna moč (najv.): 300 W
 Vakuum (najv.): 29 kPa
 Pretok zraka (najv.): 36 l/s
 Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 2 l
 Vrsta filtra: HEPA 10 iz goreteksa
 Izpušni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12

Uporabnost

Območje delovanja: 11 m
 Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna teleskopska cev
 Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
 Spoj: Gumb
 Pomoč pri shranjevanju: Zadaj in spodaj
 Vrsta kolesc: Gumijasta
 Regulator moči: Elektronski, na aparatu
 Dolžina kabla: 8 m

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
 Dodaten nastavek: Turbo krtača
 Pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
 Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

Teža in dimenzije

Teža: 6 kg

