

PHILIPS

Ferro a vapor com tecnologia OptimalTEMP

Azur Elite

3000 W

Vapor contínuo de 65 g/min.

Jacto de vapor de 260 g

Base SteamGlide Plus



GC5034/20



O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente

Garantia de que não queima, com utilização inteligente de vapor

Ferro potente e inteligente para resultados perfeitos e mais rápidos. Engome tudo, de calças de ganga a seda, sem risco de queimar graças à tecnologia OptimalTEMP. O modo de vapor avançado DynamiQ garante a quantidade certa de vapor potente quando é necessário*

Engomar inteligente para o máximo de conveniência

- Tecnologia OptimalTemp: Garantia de que não queima, sem regulações
- Modos de vapor práticos: DynamiQ, MAX, ECO e OFF
- Modo DynamiQ, libertação inteligente do vapor para resultados perfeitos

Engomar mais fácil e rápido

- 3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente
- A bomba do super vapor faz passar até 50% mais vapor pelo tecido*
- Saída de vapor até 65 g/min. para uma rápida remoção dos vincos
- Jacto de super vapor de até 260 g para destruir os vincos persistentes

Engomar confortável

- Libertação rápida de calcário em 15 seg. para um desempenho de vapor duradouro
- Base SteamGlide Plus para deslizar mais facilmente
- Desligar automático quando o ferro não é utilizado

Destques

Tecnologia OptimalTemp



Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados, desde calças de ganga a seda, de linho a caxemira em segurança, por qualquer ordem, sem ter de aguardar que a temperatura se ajuste ou pré-separar a roupa. Os ferros a vapor com OptimalTEMP da Philips tornam o engomar mais fácil e rápido e foram testados por especialistas em tecidos independentes.

Modos de vapor práticos



Escolha entre vários modos de vapor. O modo DynamiQ fornece automaticamente a quantidade certa de vapor quando necessário, o modo MAX acaba com os vincos mais difíceis com o potente vapor contínuo, o modo de vapor ECO com o vapor contínuo mínimo economiza até 20% no consumo de energia e o vapor em OFF permite-lhe desligar o vapor

Modo de vapor DynamiQ



Graças ao sensor DynamiQ, o sensor de movimento mais avançado utilizado por ferros a vapor sabe com precisão quando é que o

ferro está em movimento e quando está parado. O modo de vapor DynamiQ liberta automaticamente a quantidade perfeita de vapor para obter bons resultados de engomar mais rapidamente. O vapor começa automaticamente quando o ferro está em movimento e pára quando este não se move, para a máxima conveniência e um engomar sem esforço.

3000 W para um aquecimento rápido



Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente

Potência do super vapor



A nossa bomba Turbo Steam incorporada fornece até 50% mais de vapor contínuo potente, pelo que os vincos desaparecem ainda mais rapidamente.

Base SteamGlide Plus



A nossa base SteamGlide Plus exclusiva, com a sua avançada camada em titânio e revestimento de 6 camadas, proporciona o

melhor desempenho de deslize em qualquer tecido. Antiaderente, resistente a riscos e fácil de manter limpa.

Vapor contínuo até 65 g/min



A saída de vapor forte e consistente penetra o tecido com até 50% mais vapor para remover os vincos mais rapidamente.

Jacto de vapor até 260 g



Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Libertação rápida de calcário em 15 seg.



A melhor criação de vapor assegura que o calcário se separa mais facilmente e agora recolhe até 5x mais calcário* no recipiente. Com a libertação rápida de calcário, o recipiente é facilmente removido e esvaziado em menos de 15 segundos para um desempenho duradouro do vapor todos os dias.

Especificações

Remoção rápida dos vincos

Vapor contínuo: 65 g/min
Potência: 3000 W
Jato de vapor: 260 g
Vapor vertical

Fácil de utilizar

Denominação da base: SteamGlide Plus
Capacidade do depósito de água: 350 ml
Suporte de descanso extra estável
Comprimento do cabo de alimentação: 2,5 m

Sistema antipingos

Orifício de enchimento extra grande
Desligar automático

Tratamento de calcário

Descalcificação e limpeza: Libertação rápida de calcário

Dimensões e peso

Dimensões do produto (LxAxC): 33,3 x 17,5 x 13,5 cm

Garantia

Garantia mundial de 2 anos

Eficiência ecológica

Modo de poupança de energia
Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

