

PHILIPS

Aspirador sin bolsa

PowerPro Compact

Eficiencia energética de clase B

Tecnología PowerCyclone 4

Cepillo TriActive

FC9325/09



Rendimiento total

Menor consumo de energía

El nuevo Philips PowerPro Compact ofrece un potente rendimiento de limpieza gracias a la tecnología PowerCyclone 4 y al cepillo TriActive, diseñados para eliminar el polvo a gran escala. La cubeta para el polvo es fácil de vaciar e impide que se salga el polvo.

Excelentes resultados de limpieza

- Eficiencia energética de clase B
- La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada
- El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada

Resultados de limpieza excelentes

- Rendimiento excepcional en suelos duros

Cómodas funciones

- Diseño de depósito de polvo avanzado para vaciarlo fácilmente
- Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extra largo

Sistema de filtro Clean Air

- Sistema de filtro EPA10 con AirSeal para obtener aire saludable

B

Destacados

Eficiencia energética de clase B



Este aspirador se ha diseñado para lograr el pleno rendimiento con una eficiencia energética de clase B.

Tecnología PowerCyclone 4



La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento al separar la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

Ideal en suelos duros



Este producto ha conseguido el mayor rendimiento de limpieza en suelos duros. Recoge el 100 % del polvo.

Depósito de polvo fácil de vaciar



El depósito de polvo se ha diseñado perfectamente para desechar el polvo sin que este se salga. Gracias a su forma exclusiva y su superficie lisa, el polvo se recoge en un lado del depósito y se desliza uniformemente hacia el interior del depósito de polvo.

Mango ergonómico extra largo



Este mango con forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extralargo te permite llegar a más lugares, para que puedas limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

Sistema Clear Air EPA10



El filtro EPA10 y AirSeal capturan el polvo más fino antes de que se expulse el aire, para disfrutar de un entorno libre de polvo y de un aire limpio y saludable.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada: 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo en profundidad. 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño. 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes con sus canales de aire laterales izquierdo y derecho.

Especificaciones

Rendimiento

Índice de eficiencia energética: B
Consumo de energía anual: 33,8 kW·h
Clase de limpieza de alfombras: E
Clase de limpieza de suelos duros: A
Clase de (re)emisión de polvo: C
Nivel de potencia acústica: 79 dB
Potencia de entrada (IEC): 750 W
Flujo de aire (máx.): 28,4 l/s
Aspirado (máx.): 17,4 kPa

Diseño

Color: Gris marengo

Filtrado

Capacidad de polvo: 1,5 L
Filtro de salida: Esponja
Filtro del motor: Filtro EPA 10 lavable

Uso

Radio de acción: 8 m
Longitud del cable: 5 m
Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
Acoplamiento del tubo: Cónico
Tipo de ruedas: Plástico
Asa de transporte: Parte delantera

Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo TriActive
Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros
Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño

Peso y dimensiones

Peso del producto: 4,5 kg
Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):
406 x 285 x 238 mm

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

