

PHILIPS

Odšťavňovač

Avance Collection

900 W

Systém QuickClean

2,5 l, trubice XXL

Drip stop, lis na citrusy

HR1870/10



Maximum šťávy. Minimum námahy.

Vytvoříte o 10 % více džusu* a čištění budete mít hotové za minutu!

Odšťavňování jablka nebo pomeranče? Nyní je možné obojí pomocí jediného přístroje – díky odšťavňovači Avance vybavenému příslušenstvím v podobě odšťavňovače citrusů. Čištění lze provést za 1 minutu díky převratné technologii „QUICKClean“.

Vymačká z ovoce a zeleniny každou kapku

- Vytvoříte najednou až 2,5 litru šťávy
- Výkonný 900W motor umožní odšťavňování i nejdolnějších přísad
- Díky XXL přívodní trubici není třeba nic rozkrajovat
- 2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu
- Příslušenství k odšťavňovačům
- Receptář plný podnětných receptů na šťávy

Umyto během 1 minuty!

- Technologie QuickClean
- Sítko QuickClean
- Všechna dužnina je shromážděna na jednom místě a lze ji snadno zlikvidovat
- Hladký povrch, který se snadno čistí

Snadné použití

- Rychlé a snadné sestavení všech dílů
- Systém Drip stop integrovaný v hubičce



asimpleswitch.com

Přednosti

Vytvořte najednou 2,5 litru



Díky inovativnímu systému pro extrakci šťávy s převráceným sítkem je tento odšťavňovač schopný získat až o 10 % šťávy více.* A v závislosti na typu ovoce nebo zeleniny je možné získat naráz až 2,5 litru šťávy, aniž byste museli vyprázdnit nádobu na dužninu.

Výkonný 900W motor

Výkonný 900W motor umožní odšťavňování i nejobtížnějších přísad

Plnicí trubice XXL



Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem 80 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu, aniž byste je museli předkrájet.

Dvě rychlosti



2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu

Technologie QuickClean



Odšťavňovač Philips se díky technologii QuickClean snadno čistí. Čištění nyní můžete zvládnout za 1 minutu díky hladkému sítku QuickClean, integrované nádobě na dužninu a hladkému povrchu.

Sítko QuickClean



Mnoho dužninových vláken uvízne na sítku, které se pak velmi těžko čistí. Díky inovativní technologii QuickClean je celý povrch sítka hladký, což pomáhá při čištění vláken běžnou kuchyňskou houbičkou.

Integrovaná nádoba na dužninu



Dužnina se hromadí pouze tam, kde má: v nádobě na dužninu odšťavňovače Philips. To znamená, že ji nemusíte odstraňovat z míst, kam nepatří, třeba z víčka. Díky oblému designu a jemnému povrchu bez rohů a škvíř lze nádobu od dužniny velmi snadno omýt.

Hladký povrch, který se snadno čistí

Odšťavňovač má oblý tvar a hladký povrch, abyste jej mohli snadno opláchnout.

Příslušenství k odšťavňovačům



Příslušenství k odšťavňovači vám umožní připravovat čerstvou domácí pomerančovou šťávu každý den. Samootáčecí systém využívá optimální rychlost pro rychlé a snadné odšťavňování. Již není třeba žádné lisování.

Rychlé a snadné sestavení



Rychlé a snadné sestavení všech dílů



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Specifikace provedení

Materiál víka: SAN

Materiál nádoby na dužninu a posunovač: PS

Materiál hubičky: Nerezová ocel

Barva(y): Černá

Materiál krytu: Plast PP

Materiál džbánu: Džbán SAN a kryt PS

Obecné specifikace

Protiskluzové podložky: Ano

Bezpečnostní svorky: Ano

Receptář: Ano

Integrovaný úložný prostor pro kabel: Ano

Nastavení rychlosti: 2

Technické údaje

Spotřeba: 900 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Délka kabelu: 1 m

Nádoba na dužninu: 1,6 l

Průměr plnicí trubice: 80 mm

Kapacita džbánu na džus: 1 500 ml

Příslušenství

Džbán na šťávu: Ano

Hubička: Ano

Rozměry

Hmotnost výrobku: 5,2 kg

