

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

Marathon Ultimate

AAA Enerji Etiketi**

2,2 L NanoClean

Smart



FC9932/07



PowerCyclone 8 ile tam performans TriActive LED ile derinlemesine temizlik

Yeni Philips Marathon Ultimate torbasız elektrikli süpürge, üstün temizlik performansı sunar. PowerCyclone 8, hava ve tozu olağanüstü bir biçimde ayırır.

Üstün performans

- A+AA enerji sınıflarıyla yüksek performans
- Sert zeminlerde üstün performans
- PowerCyclone 8 teknolojisi tozu havadan ayırır
- TriActive LED başlık, gizli tozları ortaya çıkarır ve yok eder
- Derinlemesine halı temizliği için CarpetClean başlık
- Otomatik açılma kapanma, sesi keser ve enerji tasarrufu sağlar
- Alerji filtresi, ince tozları %99,9 oranında hapseder

Etrafı kirlenmeden toz boşaltma

- Tek elle tam kontrol ve kolay toz boşaltma işlemi
- NanoClean teknolojisi, toz boşaltma işlemi sırasında toz bulutunu en aza indirir

Özellikler

A+AA enerji sınıfı



Sert zeminlerde temizlik performansı, toz tutma ve enerji verimliliği için A+ sınıfı dereceyle tam performans sunmak üzere tasarlandı.

Sert zeminlerde popüler tercih



Bu elektrikli süpürge sert zeminlerde A sınıfı temizlik performansı sunar. Bu sayede kullanıldığı alanda toz bırakmaz.

Güçlü siklonik hareket



Özel PowerCyclone 8 teknolojisi, tozu ayırmak için havayı siklonik hazne içinde ivmelendirir. Güçlü dönme hareketi, fark yaratan temizlik sonuçları için hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır.

TriActive LED yolu aydınlatır



Özel TriActive LED başlık, zemin ışığı teknolojisi sayesinde gizli tozları ortaya çıkarır. Benzersiz kauçuk kapaklar, fırçasız başlığa saç dolaşmasını engeller.

Derinlemesine temizlik

CarpetClean başlık, en zorlu halı temizliklerine uygundur ve yumuşak zeminlerdeki tozları temizler.

Otomatik açılma kapanma ile sessiz temizlik deneyimi



Akıllı teknolojisi sayesinde bir mobilyayı hareket ettirmek veya telefonunuzu açmak için durduğunuzda elektrikli süpürge otomatik olarak durur, sesi keser ve enerji tasarrufu sağlar.

Alerji Filtresi



Temiz hava filtresi sistemimiz, alerjiye hassas ve daha yüksek hijyen seviyelerine ihtiyaç duyan kişiler için polen, hayvan tüyleri ve ev tozları dahil olmak üzere ince tozları %99,9 oranında hapseder.

Kolay toz boşaltma



Ergonomik uca benzer şekilde tasarlanan toz haznesi sayesinde toz etrafa dökülmeden kolaylıkla boşaltılır.

Sorunsuz toz boşaltma işlemi için NanoClean



Yenilikçi NanoClean teknolojisi ve ergonomik uca benzer şekli sayesinde toz, haznenin en alt kısmında kalır ve toz bulutu oluşumu, yapışma veya dökülme olmadan boşaltılır.

Teknik Özellikler

Performans

Hava akımı (maks.): 27 l/s
Yıllık enerji tüketimi: 26,7 kW·s
Giriş gücü (IEC): 650 W
Ses gücü seviyesi: 75 dB
Vakum (maks.): 17 kPa

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 11 m
Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
Kordon uzunluğu: 8 m
Boru tipi: Alüminyum 2-P teleskopik boru
Tekerlek tipi: Lastik
Boru bağlantısı: SmartLock
Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Tasarım

Renk: Kot mavisi

Filtreleme

Toz kapasitesi: 2,2 L
Boşaltma filtresi: Alerji filtresi
Motor filtresi: Uzun ömürlü yıkanabilir filtre

Başlıklar ve aksesuarlar

Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı,
2'si 1 arada fırça/küçük başlık
Ek başlık: Halı Temizleme başlığı
Standart başlık: TriActive LED başlık

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (UxGxY): 506 x 310 x 317 mm
Ürün ağırlığı: 6,2 kg
Ambalaj boyutları (UxGxY): 595 x 400 x
352 mm

