

PHILIPS

Luftfuktare

Series 2000

Upp till 44 m²

Sprider 99 % färre bakterier *

Automatiska
fuktighetsinställningar

Numerisk feedback av
luftfuktigheten



HU4813/10



Smart luftfuktning för behagligare inomhusluft Andas skillnaden

Philips Luftfuktare i serie 2000 säkerställer att inomhusluften håller en optimal luftfuktighet (40-60 %). Vid optimal luftfuktighet minskas spridningen av bakterier och virus, det bildas mindre damm och man minskar risken att få torr hud och torra ögon. Med förångningstekniken NanoCloud sprids 99 % färre bakterier* jämfört med ledande ultraljudsluftfuktare. Dessutom förhindras vattenfläckar och vitt damm.

NanoCloud-teknik

- Sprider fuktad luft jämnt i hela rummet
- Förebygger fuktfläckar och vitt damm*
- Sprider 99 % färre bakterier
- Säker och trygg luftfuktare
- Hög vattenabsorption och avdunstningseffektivitet

Smarta kontroller

- Fuktighetsinställningar möjliggör exakt fuktighetskontroll
- Tyst viloläge
- Timer

Lätt att underhålla

- Tank som är enkel att fylla på
- Lätt att rengöra



asimpleswitch.com

Funktioner

Sprider fuktad luft jämnt i hela rummet



Andas och sov bättre hemma med hälsosam fuktad luft. Med Philips luftfuktare kan du välja mellan 40, 50 och 60 % luftfuktighet för önskad komfort. Luftfuktarens avancerade NanoCloud-teknologi använder en naturlig avdunstningsprocess som drar in torr luft, lägger till vattenmolekyler i luften och släpper ut fuktad luft i rummet.

Varken fuktfläckar eller vitt damm



Tack vare luftfuktarens innovativa 360 graders-design fördelas den fuktade luften jämnt över hela rummet, utan att lämna våta fläckar på golv eller andra ytor. NanoCloud-teknikologin förhindrar även att vitt damm bildas på möbler och andra ytor.

Sprider 99 % färre bakterier



När vattnet avdunstat är vattenmolekylerna så små att vattendimman är osynlig. Och eftersom de är så små kan molekylerna föra med sig färre bakterier ut i luften. Vårt laboratorietest bekräftar att NanoCloud-teknik sprider 99 % färre bakterier än ledande ultraljudsluftfuktare.

Säker och trygg luftfuktare

Det finns ingen risk att ångan skulle värmas upp och orsaka risk att bränna sig på vatten eller ånga. Vattnet värms inte upp, vilket eliminerar att värmeskador skulle kunna uppstå.

Fuktighetsinställningar möjliggör exakt fuktighetskontroll

Med Philips luftfuktare kan du välja mellan 40, 50 och 60 % luftfuktighet för maximal komfort. En smart fuktighetssensor gör att apparaten klarar att hålla rätt fuktighetsnivå. Du får dessutom feedback via en numerisk display som visar rummets fuktighetsnivå i realtid.

Tyst viloläge



I viloläge går luftfuktaren på minimal ljudnivå och alla lampor är släckta förutom hastighetsindikatorn. Den här inställningen gör att du kan bibehålla önskad luftfuktighet även när du sover.

Timer

När du använder timern är luftfuktaren aktiverad i ett förinställt antal timmar och den stängs av automatiskt när inställd tid har förflutit. Välj 1, 4 eller 8 timmar.

Tank som är enkel att fylla på



Fyll på med en behållare eller håll vattentanken under kranen. 'max'-indikator visar tydligt hur mycket som får plats i tanken.

När tanken är tom stängs luftfuktaren av automatiskt och skärmen visar att tanken måste fyllas på.

Lätt att rengöra



En rund och minimalistisk design gör rengöringen enkel. Den här luftfuktaren har ingen värmeplatta, så avkalkning behövs inte.

Tre fläkthastigheter

Philips luftfuktare har tre fläkthastigheter och en luftfuktningshastighet på 300 ml/timme på den högsta inställningen. Den är perfekt för medelstora rum, upp till 44 m²*.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Design och finish

Färg på kontrollpanelen: Svart
 Kontrollpanelstyp: Knapp
 Material i huvudenhet: Plast
 Färg(er): Svart, silver

Prestanda

Befuktningsgrad: 300 ml/tim
 Rummets storlek: 44 m²
 Uteffekt: 34 dB(A)

Tekniska specifikationer

Sladdlängd: 1,6 m
 Spänning: 220 V
 Vattentank: 2 L

Ursprungsland

Ursprungsland: Kina

Byte

luftfuktningsfilter: byt ut FY2401 var sjätte månad

Service

2 års garanti

Hållbarhet

Förpackning: > 90 % återvunnet material
 Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Funktioner

Fläkthastighet: Viloläge, Auto

Vikt och mått

Produktens mått (L x B x H): 249 * 249 * 339



* Förhindrar våta fläckar och vitt damm: oberoende tredjepartstest för att kontrollera nedfall av mineraler från vätskedroppar på möbler enligt DIN 44973, IUTA e.V. För att kontrollera mineralnedfall på möbler från luftburna vätskedroppar under en tidsrymd på 3 timmar.

* Rumsstorleken är beräknad utifrån luftfuktighetsnivån som testats av tredjepartslabb, enligt AHAM HU-1-2006 (R2011)

* Resultat baserat på utsläpp av bakterien Pseudomonas Fragi direkt från rena enheter och filter efter två timmars kontinuerlig användning på högsta inställningsnivå, med steriliserat vatten där nämnda bakterie tillsatts i en behållare på 1 m3 som fylls på med 280 l/min, (74 gpm).