

PHILIPS

Setrika uap

PowerLife

Uap 40 g/menit;semburan uap
130g

Tapak setrika SteamGlide

Pengaman mati otomatis +
Anti-kerak

2.400 Watt



GC2960/59



Terus gunakan, setiap hari

Dengan tapak setrika SteamGlide

Untuk hasil luar biasa setiap hari, Anda menginginkan setrika yang tidak mengecewakan. Dengan tapak setrika SteamGlide baru, hasil uap tinggi yang konstan, dan pil peluruh kerak, setrika praktis ini sangat sepadan dengan harganya dan tahan lama!

Mudah menghilangkan kusut

- Keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt
- Semburan uap 130 g untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah
- Semburan uap vertikal untuk menghilangkan kusut dari kain yang tergantung

Kinerja kuat

- 2.400 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus

Licin di atas semua kain

- Tapak setrika SteamGlide merupakan tapak premium dari Philips

Lebih awet

- Geseran Calc clean akan menghilangkan kerak dengan mudah dari setrika Anda
- Pil kerak akan merontokkan kerak sehingga Anda mudah membilasnya

Penyetrikaan yang aman

- Setrika mati secara otomatis apabila ditinggalkan tanpa diawasi

Kelebihan Utama

2.400 Watt

2400 W
max

2.400 Watt memungkinkan semburan uap tinggi terus-menerus.

Uap keluar hingga 40 g/mnt



Setrika uap Philips dengan keluaran uap terus-menerus hingga 40 g/mnt memberikan jumlah uap yang tepat untuk menghilangkan semua kusut dengan efektif.

Semburan uap hingga 130 g



Semburan uap dapat digunakan untuk penguapan vertikal dan menghilangkan kusut membandel.

Tapak setrika SteamGlide



Tapak setrika SteamGlide adalah tapak setrika terbaik Philips untuk setrika uap. Tapak ini sangat tahan gores, sangat licin, dan mudah dibersihkan.

Geseran calc clean



Setrika uap ini dapat digunakan dengan air keran biasa dan tombol-geser calc clean memudahkan untuk menghilangkan kerak pada setrika. Untuk menjaga kinerja setrika uap Philips, gunakan fungsi pembersihan kerak ini sebulan sekali saat menggunakan air keran biasa.

Pil penghilang kerak

**Calc
buster
pill**

Seiring waktu, kerak terbentuk pada setrika Anda. Pil ini akan menghancurkan kerak menjadi serpihan sehingga Anda dapat membersihkan kerak dari setrika dengan mudah. Pembersihan harus dilakukan sekali sebulan.

Mati otomatis

**Safety
auto
off**

Setrika mati secara otomatis apabila ditinggalkan tanpa diawasi. Jika ditinggalkan pada kedudukan penumpu maka setrika akan mati dalam waktu 8 menit. Bila dibiarkan pada tapak setrika atau diletakkan menyamping, setrika akan mati dalam 30 detik.

Spesifikasi

Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat

Tapak setrika: Setrika SteamGlide
Penguapan vertikal
Setelan uap yang dapat diubah
Semprotan

Penyetrikaan yang nyaman

Panjang kabel: 1,8 m

Mudah digunakan

Kapasitas tangki air: 300 ml
Penghenti tetesan
Pengaman mati otomatis

Kabel bisa diputar: Kabel bisa diputar 360 derajat

Ekstra stabil: Bumper karet
Panjang kabel: 1,8 m

Manajemen kerak

Bisa diisi air keran
Solusi calc clean: Calc clean aktif ganda

Spesifikasi teknis

Daya Global: 2.400 W
Voltase: 220-240 V

Berat dan dimensi

Dimensi produk: 29,5 x 11,6 x 19,5
Berat produk: 1,2 kg

Menghilangkan kusut

Uap terus-menerus: Hingga 40 gr/menit
Semburan Uap: Hingga 130 gr/menit

