



Philips
Stoomgenerator met
stoomdruk tot 4 bar en
SteamGlide-zoolplaat

Draagvergrendeling



GC6530

Verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk

Krachtige en compacte stoomgenerator

Geniet van het gemak van een compact en draagbaar Philips-strijksysteem en verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk.

Snel en krachtig strijken

- Stoomdruk van maximaal 4 bar voor snel strijken
- Continue stoom tot 110 g/min voor het snel verwijderen van vouwen en kreuken

Comfortabel strijken

- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Vergrendel en draag uw strijkijzer moeiteloos in één hand
- Eenvoudig te installeren en op te bergen



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Stoomproductie
- Continue stoomproductie: 110 g/min
- Verticale stoom
- Stoomdruk: Maximaal 4 bar
- Stoomtip
- Vermogen: 1980 - 2350 W

Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 800 ml
- Opwarmtijd: 6 min.
- Opbergsysteem: Draagvergrendeling

- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,7 m

Ontkalkingsfunctie

- Geschikt voor kraanwater
- Calc-Clean-oplossing: Eenvoudig schoonspoelen

Technische specificaties

- Voltage: 220 - 240 V
- Afmetingen van het product: 31,9 x 19,9 x 16,6 cm
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
- Gewicht van strijkijzer + voet: 4 kg

Kenmerken

Stoomdruk van maximaal 4 bar



Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.

Draagvergrendeling



Het dragen van uw stoomstrijkijzer is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Vergrendel het strijkijzer op de voet met de vergrendelarm aan de achterkant en draag het strijkijzer met één hand. Zo kunt u uw strijkijzer altijd meteen dragen en veilig opbergen.

Continue stoom tot 110 g/min

Continue stoom tot 110 g/min helpt alle vouwen en kreuken efficiënt te verwijderen.

