

PHILIPS

Увлажнитель воздуха с
функцией очистки

Безопасный и простой в
использовании

Технология NanoCloud

HU4707/13



Здоровый воздух. Всегда.

с технологией холодного испарения NanoCloud

Увлажнитель воздуха Philips максимально эффективно и безопасно борется с сухостью воздуха. При использовании увлажнителя Philips в выходящем из прибора воздухе на 99,9% меньше бактерий, чем при использовании ультразвукового увлажнителя. Никакого белого налета* и влажных поверхностей. Подходит для использования в спальне (на прикроватной тумбе), детской комнате, а также на рабочем столе в офисе.

Здоровый воздух

- Гигиеничный и безопасный в использовании: никакого белого налета* и влажных поверхностей

Всегда

- Равномерно распределяет увлажненный воздух в помещении
- Автоотключение увлажнителя в случае отсутствия в нем воды

Простота

- По вашему выбору можно установить бесшумный или обычный режим увлажнения
- Современная конструкция обеспечивает лучшие в классе показатели очистки
- Резервуар легко наполнять водой

Особенности

Технология холодного испарения NanoCloud



Этот увлажнитель воздуха от Philips с технологией NanoCloud оснащен современной системой холодного испарения и действует в три этапа. Этап 1: сухой воздух поступает в увлажнитель, где крупные загрязнения, пыль и шерсть животных оседают на поглощающем фильтре. Этап 2: при помощи технологии холодного испарения NanoCloud происходит насыщение воздуха молекулами воды. Эта технология препятствует распространению в воздухе бактерий и появлению белой пыли. Этап 3: чистый увлажненный воздух подается в помещение и равномерно распределяется по комнате без образования водяного пара, обеспечивая комфорт вам и вашей семье.

Комфортный уровень влажности



Частицы воды, образующиеся при использовании технологии NanoCloud, не только очень мелкие, но и они более легкие, поэтому способны распространиться по всей площади комнаты, обеспечивая комфорт Вам и Вашей семье, как дома, так и в офисе.

Автоотключение

Как только в резервуаре заканчивается вода, срабатывает автоотключение, при этом увлажнитель отключается и загорается красный индикатор.

Два режима увлажнения

Два режима увлажнения для вашего удобства — бесшумный и обычный.

Легкоочищаемая конструкция



Беспрецедентно простые в очистке увлажнители, как внутри, так и снаружи, в особенности резервуар для воды.

Резервуар легко наполнять водой



2 способа наполнения резервуара водой: можно принести воду в емкости и заполнить резервуар на месте расположения увлажнителя, предварительно сняв с него верхнюю крышку, либо можно заполнить непосредственно сам резервуар водой из-под крана.

Характеристики

Характеристики дизайна

Цвет: Серый

Технические характеристики

мощность в ваттах: 14 Вт

Производительность по увлажнению: 150 мл/ч

Объем резервуара для воды: 1,3 л

Уровень шума: 27—40 дБ

напряжение: 220—240 В

Вес и габариты

Вес продукта: 1,36 кг

Вес коробки (включая устройство): 1,72 кг

Размеры изделия (ШхВхГ):

162 x 198 x 308 миллиметра

Размеры коробки (Ш x Г x В):

355 x 225 x 225 миллиметра

Логистические данные

Страна происхождения: Китай

12 NC (Китай): 883 4706 01710

EAN F box (Китай): 69 2341073286 3

Аксессуары

Увлажняющий фильтр: Рекомендуется заменять увлажняющий фильтр HU4136 каждые 3 месяца

