

PHILIPS

Su ısıtıcı

Daily Collection

Metal

Yaylı kapak

Işıklı gösterge

1,7 L



HD9350/90



Dayanıklılık için tasarlandı

Uzun ve güvenilir günlük kullanım için

Uzun ve güvenilir günlük kullanım için dayanıklı, gıdalar için uygun kaliteye sahip paslanmaz çelikten su ısıtıcısı. Philips, 60 yıllık güven ve uzmanlığını bu şık ve ömür boyu kullanılabilen su ısıtıcısında sunuyor.

Hızlı ve güvenli kaynatma

- Uzun ömür için dayanıklı paslanmaz çelik
- Mikro gözenekli filtre, ufak kireç parçacıklarını yakalar
- Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi
- Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi

Doldurması, kullanımı ve temizlemesi kolay

- Pilot ışığı, su ısıtıcının açıldığını belirtir
- Kolay okunur su seviyesi göstergesi
- Temizlik için geniş ağızlı yaylı kapak
- Kapak veya ağız yoluyla kolay doldurma
- 360° döner tabanlı kordonsuz su ısıtıcı
- Kolay ayarlama ve saklama için kablo sarıcı



asimpleswitch.com

Özellikler

Paslanmaz çelik tasarımı

Uzun süreli, güvenilir kullanıma yönelik, gıdalara uygun, fırçalanmış paslanmaz çelikten dayanıklı metal tasarım.

Mikro gözenekli filtre



Ağza takılıp çıkarılabilir mikro gözenekli filtre, temiz su için 200 mikron kadar küçük parçacıkları yakalar.

Yassı ısıtma yüzeyi



Paslanmaz çelikten gizli ısıtma elemanı, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.

Çoklu güvenlik sistemi



Su hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.

Işıklı



Güç düğmesindeki şık gösterge ışığı, su ısıtıcı çalıştığında yanar.

Su seviyesi göstergesi



Su seviyesi, sapın altında bulunan bir göstergeyle kolayca okunabilir.

Geniş ağızlı yaylı kapak*



Basmalı düğmeye sahip kapak, düğmeye dokunulduğunda sorunsuzca açılarak buharla teması engeller. Geniş ağız, temizlemeyi kolaylaştırır.

Tekrar doldurması kolay



Su ısıtıcı, ağızdan veya yaylı kapak açılarak doldurulabilir.

Kordsuz ve 360° döner taban



Kordsuz su ısıtıcı, kolay kaldırma ve yerleştirme için 360° döner taban üzerinde durur.

Gizli kablo sarıcı



Tabanın altına sarılabilen kablo, her mutfak için uygun uzunluğa sahiptir ve kolayca saklanabilir.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Genel özellikler

Ürün özellikleri: 360 dereceli taban, Otomatik kapanma, Kaynama-Susuz Kalma Koruması, Kablo Saklama, Yassı ısıtma yüzeyi, Kaymaz ayak, Açma/kapama düğmesi, Işıklı, Yaylı kapak, Geniş açılan kapak

Kablosuz

Ağızdan kolay doldurma

Ergonomik tutma yeri

Kapak ve aynı zamanda doldurma yeri

Servis

Dünya çapında 2 yıl garanti

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Teknik spesifikasyonlar

Kapasite: 1,7 L

Kordon uzunluğu: 0,75 m

Frekans: 50/60 Hz

Güç: 1850-2200 W

Gerilim: 220-240 volt

Ağırlık ve boyutlar

Ambalaj boyutları (UxGxY): 198 x 228 x 244 mm

Mikro gözenekli filtre: 200 µm

Tasarım

Renk: Paslanmaz çelik

Kaplama

Ana gövde malzemesi: Paslanmaz çelik

Malzeme güç düğmesi: Polipropilen (PP)

