

# PHILIPS

## AVENT

### Chauffe-biberon rapide

Chauffe uniformément sans points chauds

Chauffe rapidement

Décongélation en douceur

Chauffe aussi les petits pots



SCF355/00



## Le plus rapide de nos chauffe-biberons électriques

### Chauffe le lait rapidement et uniformément

Lorsque le temps vous manque, le chauffe-biberon Philips Avent chauffe votre lait rapidement et uniformément, en à peine 3 minutes. Facile à utiliser, il est doté d'un réglage de décongélation pratique et peut également servir à chauffer les petits pots de bébé.

#### Facile à utiliser

- Simple à utiliser grâce à un guide de chauffe pratique
- Maintien au chaud

#### Pratique et compatible

- Compatible avec les biberons et pots Philips Avent

#### Réchauffage uniforme

- Réchauffe vite et uniformément

#### Réchauffe vite

- Chauffe les biberons en 3 minutes

# Caractéristiques

## Chauffe en 3 minutes



Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.\*

## Réchauffe vite et uniformément



Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.

## Entièrement compatibles

Le chauffe-biberon est entièrement compatible avec tous les biberons et pots Philips Avent.\* Il permet de chauffer les biberons et pots simplement.

## Fonctionnement simple

Warming reference table

| Milk content      | Start temperature of milk |         |             |
|-------------------|---------------------------|---------|-------------|
|                   | 20°C                      | 5°C     | Frozen      |
| 60-90ml/2-3oz     | 3 min                     | 4.5 min | 1-1.5 hrs   |
| 90-110ml/3-4oz    | 3 min                     | 5.5 min |             |
| 125-150ml/4-5oz   | 3 min                     | 3.5 min |             |
| 180-210ml/6-7oz   | 4 min                     | 5.5 min | 1.5-2.5 hrs |
| 240-260ml/8-9oz   | 4.5 min                   | 7 min   |             |
| 290-330ml/10-11oz | 5 min                     | 7.5 min |             |

Tournez simplement le sélecteur pour allumer le chauffe-biberon et sélectionner un réglage de chauffe. Le chauffe-biberon est accompagné d'un tableau de référence pratique qui vous permet de savoir facilement combien de temps le processus de chauffe prendra.

## Maintien au chaud



Ce réglage permet de chauffer le lait doucement et de le maintenir à la bonne température, pour qu'il soit prêt quand vous en avez besoin.

# Spécifications

## Matériau du produit

ABS  
PP

## Spécificités techniques

Tension: 220-240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique: 300 W

Classe de sécurité: Classe 1

## Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x H x P): 160,4 x 139,9 x 148,55 millimètre

Dimensions de l'emballage (l x H x P): 175 x 185 x 160 millimètre

## Pays d'origine

Conçu en: Europe

Fabriqué en: Chine

## Inclus

Chauffe-biberon: 1 Pièce(s)

## Étapes de développement

Étape: Tous



\* Pour 150 ml de lait (ou moins) à une température de 20 °C dans un biberon Philips Avent Classic/Natural de 260 ml.

\* Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent et les biberons de 60 ml ne peuvent pas être utilisés dans ce chauffe-biberon.