

PHILIPS

AVENT

อุ่นขวดนมได้อย่างรวดเร็ว

อุ่นร้อนอย่างทั่วถึงโดยไม่ร้อนเฉพาะจุด

อุ่นร้อนได้อย่างรวดเร็ว

การละลายน้ำแข็งอย่างอ่อนโยน

รวมทั้งการอุ่นอาหารของลูกน้อยด้วย



SCF355/00



เครื่องอุ่นขวดนมไฟฟ้าที่รวดเร็วที่สุดของเรา อุ่นน้ำนมของคุณอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

สำหรับวันที่เร่งรีบ เครื่องอุ่นขวดนมไฟฟ้าของ Philips Avent นี้จะอุ่นน้ำนมของคุณอย่างรวดเร็วและทั่วถึงภายในเวลาเพียง 3 นาที ตัวเครื่องง่ายต่อการใช้งาน มาพร้อมกับการตั้งค่าละลายน้ำแข็งแสนสะดวก และนอกจากนี้ยังสามารถใช้อุ่นอาหารสำหรับทารกได้อีกด้วย

ใช้งานง่าย

- ใช้งานง่ายพร้อมคำแนะนำในการอุ่นอาหารที่มีประโยชน์
- เก็บรักษานมให้อุ่น

สะดวกและใช้งานร่วมกันได้

- การตั้งค่าละลายน้ำแข็งสำหรับขวดนมได้อย่างอ่อนโยน
- ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและบรรจุภัณฑ์ Philips AVENT
- สามารถใช้ในการอุ่นอาหารของลูกน้อยได้อีกด้วย

อุ่นอย่างทั่วถึง

- อุ่นร้อนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

อุ่นอย่างรวดเร็ว

- อุ่นขวดนมทารกใน 3 นาที

อุ่นขวดนมได้อย่างรวดเร็ว

ไฮไลต์

อุ่นใน 3 นาที



เครื่องอุ่นขวดนมจะอุ่นนมขนาด 150 มล./ 5 ออนซ์ในเวลาเพียง 3 นาที*

อุ่นร้อนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง



เครื่องอุ่นขวดนมจะอุ่นนมได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยการหมุนเวียนนมอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำการอุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้อุ่นเฉพาะจุด

การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอย่างอ่อนโยน



เครื่องอุ่นขวดนมมาพร้อมกับการตั้งค่าละลายน้ำแข็งแสนสะดวก มีความปลอดภัยกว่าการละลายน้ำแข็งด้วยไมโครเวฟและสะดวกกว่าการใช้มือ เพียงเลือกการตั้งค่าเป็นการละลายน้ำนมหรืออาหารสำหรับทารกแช่แข็งเป็นของเหลว

รวมทั้งการอุ่นอาหารของลูกน้อยด้วย



เช่นเดียวกับการอุ่นขวดนม คุณยังสามารถอุ่นอาหารของลูกน้อยได้อย่างนุ่มนวลและทั่วถึงอีกด้วย

ใช้งาน ได้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์

เครื่องอุ่นขวดนมนี้สามารถใช้ร่วมกับขวดนมและบรรจุภัณฑ์ Philips AVENT* ใช้ในการอุ่นขวดนมและภาชนะอาหารเด็กได้สะดวกและง่ายดาย

ง่ายต่อการใช้งาน

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

เพียงหมุนปุ่มควบคุมเพื่อเปิดเครื่องอุ่นขวดนมเด็กบนและเลือกการตั้งค่าอุ่น เครื่องอุ่นขวดนมมาพร้อมกับการอ้างอิงสำหรับการอุ่นมีประโยชน์ เพื่อที่คุณจะสามารถกำหนดระยะเวลาในการอุ่นอาหารได้อย่างง่ายดาย

เก็บรักษานมให้อุ่น



อุ่นนมหรืออาหารสำหรับทารกอย่างช้าๆ ซึ่งจะช่วยรักษาความอุ่นให้อยู่ในระดับอุณหภูมิที่พอเหมาะและพร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการ

SCF355/00

รายละเอียดเฉพาะ

วัสดุในการผลิต

ABS

PP

ข้อมูลทางเทคนิค

การใช้พลังงาน: 300 วัตต์

แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V, 50/60 Hz

การจัดประเภทความปลอดภัย: Class 1

น้ำหนักและขนาด

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxล): 160.4 x 139.9 x 148.55 มม.

ขนาดที่ห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับขายปลีก (กxสxล): 175 x 185 x 160 มม.

ประเทศผู้ผลิต

ออกแบบใน: ยุโรป

ผลิตใน: จีน

อุปกรณ์ต่างๆ

เครื่องอุ่นขวดนม: 1 ชิ้น

ระยะเวลาพัฒนาการ

ช่วง: ทั้งหมด

