

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Intercomunicador
DECT para bebés

Audio Monitors

Ligação 100% privada

Luz de presença e canções de
embalar

Função TalkBack

SCD506

A ligação mais fiável ao seu bebé

Paz de espírito absoluta enquanto o bebé dorme

O novo intercomunicador para bebé DECT da Avent dá-lhe a oportunidade de estar próximo do seu bebé, mesmo quando está noutra divisão. A ligação mais fiável para si com um som cristalino melhorado*, uma luz de presença calmante e canções de embalar.

Tecnologia fiável

- Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade
- Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Tranquilidade constante e ligação segura

- Saiba sempre quando o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado
- Luzes do nível de som indicam se o seu bebé está a fazer barulho
- Modo de poupança de energia ECO inteligente

Liberdade e flexibilidade

- Alcance até 330 metros*
- Tempo de funcionamento superior até 24 horas
- Unidade dos pais recarregável

Reconfortar e acalmar o seu bebé

- Mantenha-se ligado com a opção de resposta
- Calmante e reconfortante

Destaque

Interferência zero com DECT



A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.

Som totalmente nítido



Ouçá cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.

5 luzes LED ativadas pelo som



As luzes ativam-se para indicar o nível de som no quarto do seu bebé, mesmo se o som da unidade dos pais estiver cortado.

Sempre ligado



A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebé.

Alcance de 330 m



Alcance no interior até 50 metros*. Alcance no exterior até 330 metros*.

Unidade dos pais recarregável



A unidade dos pais recarregável permite-lhe deslocar-se dentro e à volta da casa.

Tempo de funcionamento até 24 horas

A unidade dos pais recarregável pequena e sem fios permite-lhe deslocar-se livremente e tem uma autonomia de até 24 horas, antes do próximo carregamento. No entanto, isto

depende do tipo de pilhas utilizado, da frequência com que utilizar a unidade dos pais a pilhas e da duração dessa utilização.

Calmente e reconfortante

Acalme o seu bebé enquanto adormece com a luz de presença acolhedora e suaves canções de embalar.

Função de resposta



Por vezes, o seu bebé apenas precisa do som tranquilizante da sua voz. Clicando uma vez nesta função essencial, pode estabelecer uma ligação com o seu bebé a partir de qualquer ponto de sua casa.

Modo ECO inteligente



O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).

Especificações

Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: DECT
Seleção automática de canais
Número de canais: 120

Funcionalidades

Indicação de bateria fraca
Aviso automático de fora de alcance
Indicação de carga
Controlo do volume
Sensitivity control: Yes
Luzes do nível sonoro

Acessórios

Transformador CA/CC: Yes
Manual do utilizador
Neck cord: Yes

Pilhas: yes
Base de carga para unidade dos pais: No
Manual de início rápido

Potência

Tempo de funcionamento a bateria em horas:
24 horas
Fonte de alimentação: 120 V (E.U.A.), 220 - 240
V

Especificações técnicas

Limites de temperatura arrumado: 10 - 40 °C
Intervalo da temperatura de funcionamento
em °C: 10 a 40 °C

Características

Luz de presença reconfortante
Tecnologia DECT
Alcance no interior até: 50 m
Modo de poupança de energia ECO inteligente
Alcance no exterior até: 330 metros
Função TalkBack
Canções de embalar: Yes
Luzes de ativação por som: 5 luzes LED
Controlo do volume e ativação por som

Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P): 220 x 156 x
94 mm

Fases de desenvolvimento

Fase: Gravidez, 0 - 6 meses

