

PHILIPS

AVENT

Sterilizator pentru microunde

Pt majoritatea cuptoarelor cu
microunde

Distruge 99,9% din germenii
dăunători

Sterilizează în 2 minute

Încap 4 biberoane Philips Avent

SCF281/02



Sterilizează ușor, oriunde

Oriunde te-ar duce, sterilizează rapid și în siguranță biberoanele și accesorii bebelușului tău. Designul nostru portabil favorizează transportarea ușoară, fiind și suficient de mare pentru a încăpea 4 sticle și accesorii

Se potrivește diverselor tipuri de biberoane și altor produse

- Sterilizează pompe de sân, suzete, tacâmuri, precum și biberoane
- Sterilizează biberoane cu gât standard și cu gât larg

Sterilizare cu abur pentru microunde rapid și eficient

- Sterilizator cu abur pentru microunde gata în doar 2 minute
- Conținutul rămâne steril până la 24 ore
- Distruge 99,9% din germeni și bacterii

Design ușor și portabil

- Cleme de siguranță care rămân reci, pentru siguranța capacului
- Design ușor pentru biberoane sterilizate rapid
- Pentru majoritatea cuptoarelor cu microunde de pe piață

Repere

Sterilizator cu abur pentru microunde gata în doar 2 minute



Sterilizatorul cu abur pentru microunde poate fi utilizat pentru a steriliza biberoanele și alte produse în doar 2 minute, distrugând 99,9 % din germeni și bacterii. Desigur, lungimea exactă a ciclului depinde de puterea cuptorului tău cu microunde. 2 minute la 1200 - 1850 W, 4 minute la 850 - 1100 W, 6 minute la 500 - 800 W.

Distruge 99,9% din germeni și bacterii



Este dovedit că sterilizatorul cu abur pentru microunde distruge 99,9 % din germeni și bacterii.

Conținutul rămâne steril până la 24 ore



Conținutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.

Se potrivește cu diferite tipuri de biberoane



Sterilizatorul sterilizează biberoane cu gât standard și cu gât larg. Pot fi sterilizate până la 4 biberoane Philips Avent simultan.

Se poate utiliza și pentru pompe de sân și suzete

Sterilizatorul poate fi utilizat pentru a steriliza pompe de sân, suzete, tacâmuri și alte produse, precum și biberoane.

Design ușor pentru biberoane sterilizate rapid



Designul ușor și compact al sterilizatorului facilitează transportul acestuia, oriunde ai merge - în vacanță, în vizită la rude etc. Acum poți avea întotdeauna biberoane și alte produse sterilizate la îndemână.

Pentru majoritatea cuptoarelor cu microunde de pe piață



Sterilizatorul cu abur pentru microunde a fost conceput pentru a se potrivi practic în toate cuptoarele cu microunde de pe piață, menținând biberoanele și alte produse sterile, oriunde te-ai afla.

Cleme de siguranță care rămân reci, pentru siguranța capacului



Sterilizatorul cu abur pentru microunde are cleme de siguranță care rămân reci, pentru a menține capacul sigur. Acest lucru îți garantează că poți îndepărta sterilizatorul în siguranță din cuptorul cu microunde, menținând biberoanele și alte produse sterile, și prevenind posibilitatea de a suferi arsuri.

Specificații

Specificații tehnice

Durata sterilizării: 2 min. la 1200-1850W, 4 min, la 850-1100W, 6 min. la 500-800W
Capacitate apă: 200 ml

Articol comercial de consum

Height: 16 cm
Width: 27 cm
Length: 27 cm
Net weight: 0.75 kg
Gross weight: 0.946 kg
GTIN: 8710103558729
Country of origin: PL
Harmonized system code: 39241000

Carton exterior

Height: 29.2 cm
Width: 28.3 cm
Length: 51 cm

Net weight: 2.25 kg
Gross weight: 3.168 kg
GTIN: 18710103558726

Palet

Height: 102.1 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 40.284 kg
Gross weight: 77.02 kg
GTIN: 68710103558745

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni: 166 (H), 280 (Lt), 280 (Lg) mm
Greutate: 740 g

Țara de origine

Fabricat în: Polonia

Include

Sterilizator cu abur pentru microunde: 1 buc.
Clești: 1 buc.

Pallet Layer

Height: 29.2 cm
Width: 120 cm
Length: 80 cm

Etape de dezvoltare

Fază: 0-6 luni



* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultatele testelor sunt furnizate de un laborator de testare independent