

PHILIPS

AVENT

Nopea tuttipullonlämmitin

Lämmittää tasaisesti, ei kuumia kohtia

Lämmittää nopeasti

Hellävarainen sulatustoiminto

Lämmittää myös vauvanruoan



SCF355/00



Nopein sähkökäyttöinen pullonlämmitinimme Lämmitä maito nopeasti ja tasaisesti

Philips Avent -tuttipullonlämmitin helpottaa kiireisiä päiviä, sillä se lämmittää maidon nopeasti ja tasaisesti vain 3 minuutissa. Helppokäyttöisessä laitteessa on kätevä sulatustoiminto ja sillä voi lämmittää myös vauvanruoan.

Helppokäyttöinen

- Lämmitysopas helpottaa käyttöä
- Pidä maito lämpimänä

Kätevä ja yhteensopiva

- Yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -säilytysastioiden kanssa
- Hellävarainen sulatusasetus tuttipulloille
- Lämmitä myös vauvanruokaa

Tasainen lämmitys

- Lämmittää nopeasti ja tasaisesti

Nopea lämmitys

- Lämmittää tuttipullot 3 minuutissa

Kohokohdat

Lämmittää 3 minuutissa



Tuttipullonlämmitin lämmittää 150 ml maitoa vain 3 minuutissa*.

Lämmittää nopeasti ja tasaisesti



Tuttipullonlämmitin lämmittää maidon nopeasti ja tasaisesti. Maito sekoittuu lämmityksen aikana, joten kuumia kohtia ei synny.

Hellävarainen sulatusasetus



Pullonlämmittimessä on kätevä sulatusasetus, jonka avulla voit sulattaa pakastetun maidon tai vauvanruoan vesihaudetta kätevämmiin ja turvallisesti ilman mikroaaltouunia.

Lämmittää myös vauvanruoan



Tuttipullojen lisäksi pullonlämmittimellä voi lämmittää myös vauvanruokaa. Ruoka lämpenee lämmittimessä hellävaraisesti ja tasaisesti.

Täysin yhteensopiva

Tämä tuttipullonlämmitin on täysin yhteensopiva Philips Avent -tuttipullojen ja -säilytysastioiden kanssa*. Sen avulla voit lämmittää tuttipullot ja vauvanruoan kätevästi.

Helppokäyttöinen

Warming reference table

| Milk content | Start temperature of milk | | |
|-------------------|---------------------------|---------|-------------|
| | 20°C | 5°C | Frozen |
| 60-90ml/2-3oz | 3 min | 4.5 min | 1-1.5 hrs |
| 90-110ml/3-4oz | 3 min | 5.5 min | |
| 125-150ml/4-5oz | 3 min | 3.5 min | |
| 180-210ml/6-7oz | 4 min | 5.5 min | 1.5-2.5 hrs |
| 240-260ml/8-9oz | 4.5 min | 7 min | |
| 290-330ml/10-11oz | 5 min | 7.5 min | |

Käynnistä tuttipullonlämmitin kääntämällä valitsinta ja valitse sopiva lämmitysasetus. Tuttipullonlämmittimen mukana toimitetaan lämmitysaikataulukko, joka helpottaa oikean lämmitysasetuksen valintaa.

Pidä maito lämpimänä



Voit lämmittää maitoa tai vauvanruokaa hitaasti sekä säilyttää sitä käyttövalmiina oikeassa lämpötilassa.

Tekniset tiedot

Kehitysvaiheet

Vaihe: Kaikki

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (LxKxS): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Pakkauksen mitat (L x K x S): 175 x 185 x 160 mm

Alkuperämaa

Suunnittelu: Eurooppa

Valmistusmaa: Kiina

Tuotemateriaali

ABS

PP

Tekniset tiedot

Virrankulutus: 300 W

Turvallisuusluokitus: Luokka 1

Sisältö

Pullonlämmitin: 1 pcs

Tekniset tiedot

Jännite: 220–240 V, 50/60 Hz

