



Aspirateur avec sac

- Aspiration de la poussière à 99,9 %
- 900 W
- 4 l
- Brosse Turbo

FC8578/09R1

Performance maximale pour un nettoyage en profondeur.

Le nouvel aspirateur Philips Performer Active offre d'excellentes performances de nettoyage et une élimination hygiénique de la poussière. La technologie AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps*. La brosse TriActive+ élimine efficacement la poussière sur tous les sols.

Avantages

Des résultats optimaux

- Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante
- La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et grosses

Confort d'utilisation maximal

- Brosse intégrée pour un confort optimal
- Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque surface de nettoyage
- Pare-chocs souple pour une glisse optimale le long des murs et des meubles

- Capacité poussière de 4 l pour une utilisation prolongée

Nettoyage hygiénique

- Le filtre anti-allergènes piège plus de 99,90 % des poussières fines
- Le sac S-bag classique longue performance dure jusqu'à 50 % plus longtemps
- Testé pour la qualité anti-allergène selon la norme ECARF

Des résultats remarquables

- La brosse parquet ne raye pas les sols

PHILIPS

Fonctions

Technologie AirflowMax



La technologie unique AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se déplier uniformément. 3) Les structures en fibres de haute qualité anti-encrassement dans le sac absorbent la poussière sans qu'elle ne bouche les pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.

Brosse TriActive+



La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Brosse intégrée



L'aspirateur est conçu avec des accessoires intégrés, ce qui vous évite de devoir transporter des outils supplémentaires pendant que vous faites le ménage. La petite brosse est intégrée au manche de l'appareil, toujours à portée de main.

Verrouillage ActiveLock



Le verrouillage ActiveLock vous permet de connecter et de déconnecter facilement les brosses et accessoires au tube télescopique lors du ménage.

Pare-chocs souple



Le pare-chocs souple protège les meubles et évite les dommages si vous heurtez accidentellement les meubles ou les murs. Il vous évite de vous bloquer sur les bordures et vous permet de progresser plus vite.

Capacité poussière de 4 l



Le compartiment à poussière de 4 l est spécialement conçu pour optimiser les capacités de votre sac à poussière. Vous pouvez ainsi aspirer plus longtemps.

Filtre anti-allergènes



Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des personnes allergiques, et plus généralement des personnes nécessitant un plus haut niveau d'hygiène.

S-bag classique longue performance



Ce nouveau sac à poussière synthétique Philips a été développé pour offrir des performances longue durée à votre aspirateur, avec une puissance d'aspiration élevée et une filtration optimale jusqu'à ce que le sac soit plein et prêt à être jeté.

ECARF



Cet aspirateur est certifié anti-allergique par l'ECARF (Fondation européenne de recherche sur les allergies). L'air rejeté est purifié jusqu'à 99,9 % de ses allergènes présents dans les poils de chat et de chien, des acariens ou du pollen, pour assurer un environnement intérieur hypoallergénique.

Performer Active

Brosse parquet antirayure



La brosse parquet est dotée de brins doux, pour un nettoyage en douceur qui ne raye pas vos sols durs.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Performance

Débit d'air (max)	32,17 l/s
Puissance électrique (IEC)	650 W
Puissance électrique (max.)	900 W
Niveau sonore	77 dB
Aspiration (max)	17,5 kPa

Capacité de poussière	4 l
Filtre sortie	Filtre anti-allergènes
Filtre moteur	Microfiltre

Utilisation

Rayon d'action	9 m
Poignée de transport	Avant
Longueur du cordon	6 m
Type de tube	Tube télescopique en métal composé de deux éléments
Type de roue	Caoutchouc
Raccord cylindrique	ActiveLock
Variateur de puissance	Bouton rotatif

Brosses et accessoires

Accessoires inclus	Suceur plat Brosse intégrée Brosse pour sols durs Brosse Turbo Brosse TriActive+
Brosse supplémentaire	
Brosse standard	

Développement durable

Emballage	> 90 % de matériaux recyclés
Mode d'emploi	100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H)	447 x 304 x 234 millimètre
Poids du produit	5,2 kg

Design

Couleur	Noir intense
---------	--------------

Filtration

Type de sac à poussière	S-bag classique longue performance
-------------------------	------------------------------------

* La puissance d'aspiration du Philips Performer Active comparée à la puissance du Philips Powerlife FC8322/09, testée conformément à la norme IEC 60312-1:2011

* Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec suceurs plats (IEC62885-2).



Les données sont sujettes à changement
à changement
2020, août 4
Version: 1.0.1
EAN: 8710895686501

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com