

PHILIPS

Putekļsūcējs ar
maisiņu

Performer

2200 W

500 W sūkšanas jauda

HEPA 13 mazgājams filtrs

Animal



FC9174/01



Vislielākā sūkšanas jauda

500 W sūkšanas jauda tīrīšanai bez piepūles

Vislielākā sūkšanas jauda, kas nodrošina vienkāršu tīrīšanu: tā ir Philips Performer būtība. Aprīkots ar higiēnisku filtru un viegli noņemamu putekļu maisiņu sistēmu – putekļsūcējs Performer likvidēs visus putekļus un netīrumus.

Lieliska kopšana

- 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu

Īpaši efektīva pretalerģijas sistēma

- HEPA AirSeal un HEPA 13 mazgājamais filtrs
- ECARF kvalitātes zīmogs uzticamiem rezultātiem

Efektīva putekļu savākšana

- Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

Izcils rezultāts gan paklājiem, gan mēbelēm

- Turbo Brush uzgalis notīra par 25% vairāk matu un putekļu

Viegla tīrīšana arī ap mēbelēm

- TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

Izceltie produkti

Jaudīga tīrīšana



Īpaši efektīvais 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

HEPA AirSeal, HEPA 13 filtrs



Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filtram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.

Īpaši liels 4 litru s-bag maisiņš



Šī lielā putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot šo maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.

Turbo Brush uzgalis



Turbo Brush uzgalis ļauj dziļi iztīrīt paklāju, kā arī ātri noņemt matus un pūkas no paklāja. Rotējošā birste aktīvi noņem mazas putekļu daļiņas un matus, iegūstot 25% labāku paklāju tīrīšanas veiktspēju. Uzgaļa riteņi aizkavē korpusa bojājumus, lietojot to uz cietām grīdām.

Dizains

Krāsa: Imperatora sarkanais

Filtrēšana

Putekļu maisiņa veids: s-bag

Izplūdes filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 mazgājams filtrs

HEPA AirSeal

Putekļu ietilpīgums: 4 l

Uzgaļi un piederumi

Piederumi: Šaurais uzgalis, Mazais uzgalis

Aksesuāru uzglabāšana: Uz roktura

Papildu uzgalis: Turbo birste

Standarta uzgalis: TriActive uzgalis

Performance

Gaisa plūsma (maks.): 47 l/s

Ieejas jauda (IEC): 2000 W

Motora jauda (maks.): 2200 W

Trokšņa līmenis (Lc IEC): 78 dB

Sūkšanas jauda (maks.): 500 W

Vakuums (maks.): 34 kPa

Pielietojums

Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē

Clean Comfort kasete

Caurules savienojums: Poga

Pilna putekļu maisiņa indikators

Caurules veids: Metāla lakota 2 daļu teleskopiska caurule

Riteņu veids: Gumija

Darbības rādiuss: 12 m

Vada garums: 9 m

Svars un izmēri

Produkta svars: 6,3 kg

Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 320 x 280 mm

