



Saeco Xelsis Kaffeevollautomat

- 12 Kaffeespezialitäten
- LatteDuo System
- Klavierlack-Schwarz
- 12-stufig anpassbares Mahlwerk



SM7580/00

Die fortschrittlichste Saeco Espressomaschine aller Zeiten

Bis zu 12 weltberühmte Rezepte, von normalem Espresso und Cappuccino bis hin zu Kaffeespezialitäten wie Flat White oder Americano. Tippen Sie einfach auf die Symbole, um das Getränk auszuwählen, und passen Sie es bei Bedarf über unseren intuitiven CoffeeEqualizer™ an.

Praktische Anwendung

- Mit AquaClean für bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken
- HygieSteam: Die automatische Reinigungsfunktion entfernt 99,99 % der Milchrückstände
- Unser größter Kaffeebohnenbehälter mit Verschluss hält Ihre Bohnen frisch
- Die abnehmbare Brüheinheit garantiert sichtbare hygienische Bedingungen

Hochwertiger Kaffee

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- CSA-Zeichen: Saeco extrahiert das Beste aus Ihren Kaffeebohnen
- Schnelle Zubereitung mit Hochleistungs-Wasserboiler
- LattePerfetto für festen Milchschaum mit feiner Textur

Personalisierte Vielfalt

- LatteDuo: Bereiten Sie jedes Rezept in zweifacher Ausführung zu
- 12 weltberühmte Kaffeegetränke auf Knopfdruck
- Erweitertes Display und Touch-Symbole für die schnelle Auswahl Ihrer Getränke
- 6 Profile: Speichern Sie einfach Ihre persönlichen Vorlieben

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Besonderheiten

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

Externe Empfehlung



Mit der Saeco Technologie können Sie die besten Aromen aus Ihren Lieblingskaffeebohnen extrahieren und erhalten so einen intensiven und authentischen Geschmack (geröstet, schokoladig, nussig, fruchtig, blumig, würzig).

Hochleistungs-Boiler



Perfekter Kaffee braucht die perfekte Temperatur. Unser leistungsstarker

Thermoblock besteht aus leichtem Aluminium sowie einem Edelstahlgehäuse und erreicht schnell die Idealtemperatur.

AquaClean Filter



AquaClean

AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch gereinigtes Wasser. Er verhindert auch Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine: Bereiten Sie bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

Automatisches Reinigungsprogramm



Unser innovatives automatisches Reinigungssystem HygieSteam entfernt 99,99 % der Milchrückstände mit nur einer Berührung

LatteDuo



Bereiten Sie mit nur einer Berührung eine oder zwei Kaffeespezialitäten zu, einschließlich Cappuccino oder Latte Macchiato. Alles in einem Durchgang.

LattePerfetto



LattePerfetto für festen Milchschaum mit feiner Textur



IF Design Award

Der iF DESIGN AWARD gehört zu den angesehensten und größten Designwettbewerben der

Welt

Saeco erhielt den iF Design Award 2018. Die Auszeichnung wird seit 1953 verliehen und ist ein anerkanntes Markenzeichen für herausragendes Design. Der renommierte Preis wird jedes Jahr von der iF International Forum Design GmbH in Hannover (Deutschland) verliehen, der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution.

Daten

Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, Reinigungsbürste, Brühgruppenfett, Milchbehälter, AquaClean Filter

Ausführung

- Gehäusematerial: ABS

Allgemeine Spezifikationen

- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Einstellbare Temperatur, Benutzerprofile, Anpassbarer Kaffeegeschmack
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Anzahl Benutzerprofile: 6
- Art des Durchlauferhitzers: Edelstahlboiler
- Art des Behälters: Milchbehälter
- Displaytyp: LCD
- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 75 bis 148 mm
- Milchlösung: Latte Perfetto Technologie
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter, Automatisches Reinigen des Behälters
- Spezielle Funktionen: Pulveroption

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Nachhaltigkeit

- Energie-Label: Klasse B*
- Stromverbrauch Stand-by-Modus: < 0,5 W

Technische Daten

- Kapazität des Milchbehälters: 0,6 l

- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 14 Portionen
- Kapazität Wasserbehälter: 1,7 l
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 450 g
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Ursprungsland: Italien
- Kapazität der Abtropfschale: 500 ml

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 283 x 489 x 393 mm

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Temperatureinstellungen: 3
- Benutzerprofile: 6

Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Hauptschalter, Ein-/Ausschalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Wasserbehälter mit LED-Beleuchtung
- Milchaufwärmfunktion

Design

- Farbe: Klavierlack-Schwarz